




IJ-65/70/75/85

MACHINE A AFFRANCHIR
GUIDE UTILISATEUR

neopost 

rangement distributeur interrupteur prise lecteur
 accessoires et d'étiquettes M / A modem carte à
 documentation prédécoupées (à l'arrière) (à l'arrière) puce

capot capot



taquage taquage taquage convoyeur écran table clavier
 arrière latéral frontal graphique


**plateau
d'entrée**

**alimenteur
automatique**

**machine
à
affranchir**

bouton de réglage trappe du cartouche
 déverrouillage d'épaisseur distributeur d'encre
 du convoyeur 2 positions d'étiquettes


réservoir d'eau
amovible



boîtier
postal



Les produits présentés dans ce guide sont conformes aux exigences de la directive n° 73/23/CEE et de la directive CEM 89/336/CEE.



Neopost a mis en oeuvre un processus de recyclage des machines à affranchir usagées ou en fin de vie. Contribuez de manière responsable à la protection de l'environnement en vous informant sur le site internet de votre revendeur, ou en le contactant directement, pour plus de détails sur le système de collecte et le traitement de ces machines.

neopost

Siège social: 5, Boulevard des Bouvets 92747 Nanterre Cedex France- Tél: 01 55 69 62 00
Télécopie: 01 47 24 26 77 - SA au capital de 560 000 000 F-RCS Nanterre B378778542



Edition 13/09/2010-4138524M/C

INTRODUCTION

Vous venez d'intégrer l'IJ 65/70/75/85 dans votre environnement. Première machine à affranchir Neopost née de la technologie jet d'encre, elle regroupe tout le savoir faire et la capacité d'innovation d'un groupe de taille mondiale.

Productive (machine seule: jusqu'à 12 900 enveloppes/heure, et jusqu'à 7 500 enveloppes/heure en mode pesée dynamique), l'IJ 65/70/75/85 a surtout été voulue **conviviale** : elle l'est avec une esthétique novatrice pouvant s'intégrer dans tous les environnements, avec des réglages utilisateur simples, et un très faible niveau de bruit. Sa cartouche d'encre longue capacité et fermée, assure des manipulations en toute sûreté. Enfin cette convivialité, est affirmée encore davantage par une interface graphique, des menus déroulant, et 10 mémorisations de travaux multiples.

L'IJ 65/70/75/85, est **adaptable** : elle traite efficacement vos courriers variés. Ainsi , l'alimenteur (en option) vous permet d'affranchir en continu des courriers de formats divers (depuis DL jusqu'au C4 portrait) et épais (jusqu'à 16 mm) avec décalage d'empreinte automatique. Pour des plis encore plus épais ou des colis, vous, pouvez aussi directement affranchir des étiquettes adhésives.

L'IJ 65/70/75/85 est de plus **connectable**. Elle dialogue avec les balances et les imprimantes Neopost pour un affranchissement optimal et l'impression de vos rapports d'activité. Evolutive, demain, elle pourra se connecter avec l'extérieur pour vous offrir de nouveaux services.

Enfin, l'IJ 65/70/75/85 est un formidable outil de **communication** pour votre entreprise. Sa qualité d'impression combinée à des bibliothèques intégrées de 9 messages publicitaires, des mentions, et 9 textes personnalisables à souhait sont autant de moyens supplémentaires pour développer votre image et l'impact de votre courrier chez ses destinataires.

Productive, conviviale, souple, et communicante, cette liste n'est pas exhaustive. Très vite, vous découvrirez que l'IJ 65/70/75/85 deviendra une référence en terme de qualité et de productivité. Elle modifiera ainsi vos critères de jugement des équipements de traitement du courrier.

L'activité de Neopost

La société Neopost est l'un des leaders mondiaux de la fourniture d'équipements et de services liés au traitement du courrier. Elle est principalement présente dans deux segments :

- L'affranchissement de courrier qui représente environ 70 % de son chiffre d'affaires comprend l'étude, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'affranchissement, de balances postales, ainsi que la fourniture de services associés.
- La gestion de documents et l'expédition de colis, comprenant notamment l'étude, la fabrication et la commercialisation d'équipements tels que des plieuses/inséreuses, des extracteurs de lettres, des logiciels et systèmes d'expédition de colis ainsi que la vente de fournitures et des prestations de service liés à ces équipements.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée ou transmise par un moyen électronique, mécanique ou autre sans l'autorisation préalable de Neopost.

Copyright© Neopost 2007

NORME

Afin de respecter la norme EN60950, cet équipement doit être connecté sur les installations normalisées du bâtiment. Pour la protection du câblage interne, une protection double pôle contre les surintensités de 5 ampères est nécessaire. Cet équipement est conforme à la norme EN55022, Classe A.

AGRÉMENT CE

Le présent appareil a été homologué pour le raccordement au réseau téléphonique public en Europe en tant qu'équipement de terminaison de circuit conformément à la décision 98/482/CE du Conseil. En raison des différences entre les réseaux téléphoniques publics des divers pays, cet agrément en soi ne constitue toutefois pas une garantie que l'appareil fonctionne correctement sur chaque point d'accès au réseau. Si vous rencontrez des difficultés lors du fonctionnement, veuillez vous adresser d'abord à votre revendeur spécialisé.

Cet appareil est conforme à la norme européenne TBR21 visant l'accès analogique au réseau. De même, l'appareil est conforme à des normes nationales supplémentaires, telles qu'elles sont décrites dans le guide de l'ETSI CE 201 121. Dès lors, l'appareil est prévu pour la mise en service dans les réseaux téléphoniques analogiques (RTC) de tous les pays membres de la CE qui reconnaissent l'agrément selon CTR21.

Lorsque vous rencontrez des problèmes pour l'utilisation du logiciel de configuration des pays, veuillez vous adresser d'abord à votre revendeur spécialisé.

Le procédé de numérotation pris en charge est exclusivement la signalisation à fréquence vocale (procédé de numérotation DTMF).

INSTALLATION

Cet équipement doit être installé à proximité immédiate d'une prise secteur et d'une ligne téléphonique analogique et dédiée à moins de 7 mètres de la machine à affranchir. Les numéros en 0836 sont autorisés.

ATTENTION

NE PAS TENTER, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, D'ENLEVER LES CAPOTS DE LA MACHINE: ILS PROTEGENT DES ELEMENTS SOUS TENSION ELECTRIQUE.

Symboles utilisés



Signale une information essentielle à ne pas manquer



Signale un point délicat.



Indique une idée ou une astuce intéressante



Illustration par un exemple

TABLE DES MATIÈRES

VOS PREMIERS PAS AVEC L'IJ 65/70/75/85 ... 10

SECTION A: FONCTIONS DE BASE 11

1. PRESENTATION GENERALE 13

1.1 Présentation 13

1.1.1 Vue générale (machine à affranchir et alimenteur optionnel) 13

1.1.2 Vue générale intérieure avec alimenteur automatique (optionnel) 14

1.1.3 Alimenteur automatique hautes performances (optionnel) 15

1.1.4 Ecran et clavier 16

1.2 Installation 18

1.2.1 Mise en service de la machine à affranchir 18

1.2.2 Installation avec le plateau d'entrée 18

1.2.3 Installation de l'alimenteur automatique (optionnel) 19

1.2.4 Installation de l'alimenteur automatique hautes performances (optionnel) 20

1.2.5 Installation de la balance dynamique (optionnel) 23

1.2.6 Connexions à l'arrière des appareils 25

1.2.7 Cartouche d'encre 28

1.2.8 Installation du plateau de pesée 29

1.3 Chargement d'enveloppes 33

1.3.1 Avec alimenteur automatique standard 33

1.3.2 Avec alimenteur automatique hautes performances 35

1.3.3 Avec plateau d'entrée seul 38

1.4 Chargement d'étiquettes 39

1.5 Remplissage du réservoir d'eau 40

1.5.1 Alimenteur automatique standard 40

1.5.2 Alimenteur automatique hautes performances 41

1.6	Mouillage d'enveloppes	41
1.6.1	Alimenteur automatique standard	41
1.6.2	Alimenteur automatique hautes performances	42
1.7	Utilisation avec une inséreuse	44
2.	PROTECTION PAR CODE D'ACCÈS	45
3.	UTILISATION D'UNE BALANCE	46
3.1	Utilisation de la balance dynamique	48
3.1.1	Mode pesée dynamique OFF	48
3.1.2	Mode pesée dynamique ON	48
3.1.3	Mode lot homogène	49
3.2	Fonctionnement avec plateau de pesée extérieure .	49
3.2.1	Mode standard	49
3.2.2	Mode pesée différentielle	50
3.3	Fonctionnement avec balance externe	53
4.	MISE A LA VALEUR ET AFFRANCHISSEMENT	54
4.1	Mise à la valeur d'affranchissement	54
4.1.1	Avec une balance externe	54
4.1.2	Avec la balance dynamique	54
4.1.3	Avec le mode AJOUT	56
4.2	Affranchissement	56
4.2.1	Enveloppes (sauf mode lot homogène)	56
4.2.2	Enveloppes en mode lot homogène	57
4.2.3	Etiquettes	57
5.	MODIFICATION DE L'EMPREINTE (TIMBRE)	58
6.	UTILISATION DES DÉPARTEMENTS	60
7.	FONCTIONNEMENT AVEC UN DISTRIBUTEUR D'ÉTI- QUETTES EN ROULEAU (RTD)	61
7.1	Vue générale	61
7.2	Connexions à l'arrière des appareils	62
7.3	Chargement du rouleau	62
7.4	Utilisation du RTD	64
7.5	Maintenance:	65
8.	LA CONNEXION CREDINET	67

9. LA CONNEXION PC POUR GESTION D’AFFRANCHISSEMENTS (OPTION)	68
10. SERVICE EN LIGNE (OPTION)	70

SECTION B: FONCTIONS AVANCEES 71

1. FONCTIONS SPÉCIFIQUES	73
1.1 Mode transport	73
1.2 Configuration générale de la machine	74
1.3 Configurer l'affichage de l'écran principal	75
2. MEMOIRE DES TACHES	77
2.1 Mise en mémoire utilisateur "0"	77
2.2 Rappel des mémoires	77
3. INFORMATIONS ET EDITION DE RAPPORTS	78
3.1 Mode opératoire	78
3.2 La fiche mensuelle de dépôt (mois en cours ou mois précédent)	79
3.3 Compteurs partiels	80
3.4 Liste des appels automatiques	81
3.5 Liste des fonctions actives	81
3.6 Détails Modules	82
3.7 Liste d'Erreur Machine	82
3.8 Historique d'Appel	83
4. MODE SUPERVISEUR	84
4.1 Entrée en mode superviseur	84
4.2 Configuration utilisateur (en mode superviseur)	87
4.3 Configuration superviseur	87
4.3.1 Définir la sécurité accès	88
4.3.2 Temporisations	90
4.3.3 Téléchargement tarif	91
4.3.4 Tests balance dynamique	91
4.3.5 Configuration port série	92
4.4 Configuration affichage	92
4.5 Départements	93

4.6	Service tête d'impression	95
4.7	Etats	95
4.8	Niveau d'encre	96
4.9	Connexion CREDINET	97
4.10	Chargement d'une publicité ou d'une mention	97
4.11	Configuration tarif	99
4.12	Configuration haute précision	99
4.13	Programmation des mémoires 1 à 9	100
4.14	Modifier un texte	102
4.15	Mettre la machine à l'heure	104
4.16	Sortie du mode superviseur	104


SECTION C: ASSISTANCE ET CONSEIL 105

1.	GUIDE D'ASSISTANCE	107
1.1	Bourrage	107
1.1.1	Au niveau de l'alimenteur automatique standard	107
1.1.2	Au niveau de l'alimenteur automatique hautes performances	107
1.1.3	Au niveau de la machine à affranchir	107
1.1.4	Au niveau de la balance dynamique	109
1.2	Problèmes éventuels de l'IJ 65/70/75/85 et de son alimenteur	110
1.3	Problèmes RTD	113
1.4	Problème balance dynamique	117
1.5	Codes erreurs	118
2.	ENTRETIEN GÉNÉRAL	120
2.1	Alimenteur automatique standard	120
2.2	Alimenteur automatique hautes performances	121
2.3	Nettoyage des rouleaux	123
2.4	Nettoyage de la cartouche d'encre	124
2.5	Remplacement des presseurs enveloppe (balance dynamique)	125
2.6	Extraction du boîtier postal	126


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 127

INDEX 130

VOS PREMIERS PAS AVEC L'IJ 65/70/75/85

- 1 Mettre la machine sous tension;
- 2 Placer une enveloppe sur le plateau de la balance;
- 3 Sélectionner le produit postal;
- 4 Transmettre la valeur à la machine à affranchir;
- 5 Appuyer sur  .

Félicitations! Vous avez réussi à affranchir une enveloppe.

! *Avant d'éteindre la machine, appuyer sur  .
Eteindre seulement quand la machine affiche l'écran
de veille (date et heure).
Cela évitera de laisser la cartouche d'encre en
position d'impression. Non protégée elle risquerait
ainsi de sécher et de devenir inutilisable.*

SECTION A: FONCTIONS DE BASE


1. PRESENTATION GENERALE	13
1.1 Présentation	13
1.1.1 Vue générale (machine à affranchir et alimenteur optionnel)	13
1.1.2 Vue générale intérieure avec alimenteur automatique (optionnel)	14
1.1.3 Alimenteur automatique hautes performances (optionnel)	15
1.1.4 Ecran et clavier	16
1.2 Installation	18
1.2.1 Mise en service de la machine à affranchir	18
1.2.2 Installation avec le plateau d'entrée	18
1.2.3 Installation de l'alimenteur automatique (optionnel)	19
1.2.4 Installation de l'alimenteur automatique hautes performances (optionnel)	20
1.2.5 Installation de la balance dynamique (optionnel)	23
1.2.6 Connexions à l'arrière des appareils	25
1.2.7 Cartouche d'encre	28
1.2.8 Installation du plateau de pesée	29
1.3 Chargement d'enveloppes	33
1.3.1 Avec alimenteur automatique standard	33
1.3.2 Avec alimenteur automatique hautes performances	35
1.3.3 Avec plateau d'entrée seul	38
1.4 Chargement d'étiquettes	39
1.5 Remplissage du réservoir d'eau	40
1.5.1 Alimenteur automatique standard	40
1.5.2 Alimenteur automatique hautes performances	41
1.6 Mouillage d'enveloppes	41
1.6.1 Alimenteur automatique standard	41
1.6.2 Alimenteur automatique hautes performances	42
1.7 Utilisation avec une inséreuse	44
2. PROTECTION PAR CODE D'ACCÈS	45

3. UTILISATION D'UNE BALANCE	46
3.1 Utilisation de la balance dynamique	48
3.1.1 Mode pesée dynamique OFF	48
3.1.2 Mode pesée dynamique ON	48
3.1.3 Mode lot homogène	49
3.2 Fonctionnement avec plateau de pesée extérieure .	49
3.2.1 Mode standard	49
3.2.2 Mode pesée différentielle	50
3.3 Fonctionnement avec balance externe	53
4. MISE A LA VALEUR ET AFFRANCHISSEMENT	54
4.1 Mise à la valeur d'affranchissement	54
4.1.1 Avec une balance externe	54
4.1.2 Avec la balance dynamique	54
4.1.3 Avec le mode AJOUT	56
4.2 Affranchissement	56
4.2.1 Enveloppes (sauf mode lot homogène)	56
4.2.2 Enveloppes en mode lot homogène	57
4.2.3 Etiquettes	57
5. MODIFICATION DE L'EMPREINTE (TIMBRE)	58
6. UTILISATION DES DÉPARTEMENTS	60
7. FONCTIONNEMENT AVEC UN DISTRIBUTEUR	
 D'ÉTIQUETTES EN ROULEAU (RTD)	61
7.1 Vue générale	61
7.2 Connexions à l'arrière des appareils	62
7.3 Chargement du rouleau	62
7.4 Utilisation du RTD	64
7.5 Maintenance:	65
8. LA CONNEXION CREDINET	67
9. LA CONNEXION PC POUR GESTION D'AFFRANCHISSE-	
 MENTS (OPTION)	68
10. SERVICE EN LIGNE (OPTION)	70


1. PRESENTATION GENERALE

1.1 Présentation


1.1.1 Vue générale (machine à affranchir et alimenteur optionnel)




1.1.2 Vue générale intérieure avec alimenteur automatique (optionnel)




réglage d'épaisseur 2 positions:

-  (gauche): jusqu'à 8 mm



-  (droite): de 8 à 16 mm sans la balance dynamique,

et 8 à 12 mm avec la balance dynamique


















1.1.3 Alimenteur automatique hautes performances (optionnel)



1.1.4 Ecran et clavier



* distributeur d'étiquettes en rouleau

	: verrouillage et mise en veille de la machine
	: accès aux mémoires (mémorisation et rappel des mémoires)
	: sélection mode étiquette
	: remise à zéro d'une saisie d'affranchissement
	: mise en route et arrêt de l'entraînement pour les enveloppes ou les étiquettes
	: touches d'entrées numériques
 ou 	: validation d'un choix
	: retour à l'écran précédent sans validation
	: retour au menu principal sans validation (sauf temporisations)
	: indique qu'il y a d'autres choix possibles dans la page suivante
	: accès au mode superviseur
	: retour au mode utilisateur (depuis le mode superviseur)
	: permet d'accéder à un autre choix
	: permet d'accéder à un autre choix
	: permet d'accéder à un autre choix
	: permet d'accéder à un autre choix

1.2 Installation

1.2.1 Mise en service de la machine à affranchir

La machine à affranchir doit être installée sur une surface plane. Un espace libre suffisant devra être prévu:

- au-dessus de la machine, afin de permettre l'ouverture des capots;
- à l'arrière pour permettre son refroidissement.


L'interrupteur M/A étant sur "**ARRET**", connecter le câble d'alimentation entre l'arrière de la machine à affranchir et une prise secteur.

Relier le câble téléphone à la prise Modem à l'arrière de la machine et à une prise de téléphone, pour la connexion CREDINET.

! *Pour des raisons de sécurité, veiller à ce que tous les éléments soient correctement assemblés avant de mettre l'ensemble sous tension.*

1.2.2 Installation avec le plateau d'entrée


Accrocher le plateau d'entrée à la machine à affranchir;




En cas de déplacement de l'ensemble, la machine à affranchir et le plateau d'entrée doivent être désolidarisés.

1.2.3 Installation de l'alimenteur automatique (optionnel)

- Aligner au mieux l'alimenteur par rapport à la machine à affranchir;
- Pousser l'alimenteur vers la machine à affranchir en prenant soin de respecter l'alignement à l'aide du plot de centrage;
- Engager la vis de l'alimenteur sur la machine à affranchir, puis à l'aide de la molette, visser en poussant pour verrouiller (si le rapprochement des deux appareils est incorrect, tourner légèrement le pignon dépassant de l'alimenteur et recommencer l'opération):



- Accrocher le plateau d'entrée à l'alimenteur :




En cas de déplacement de l'ensemble, la machine à affranchir, l'alimenteur, et le plateau, doivent être désolidarisés.

1.2.4 Installation de l'alimenteur automatique hautes performances (optionnel)



L'alimenteur automatique hautes performances fonctionne avec un capteur optique au niveau du plateau d'entrée: il ne faut donc pas l'installer dans une zone exposée à une source lumineuse trop importante.


- Aligner au mieux l'alimenteur par rapport à la machine à affranchir;
- Pousser l'alimenteur vers la machine à affranchir (ou la balance dynamique) en prenant soin de respecter l'alignement à l'aide du plot de centrage;
- Engager la vis de l'alimenteur sur la machine à affranchir (ou la balance dynamique), puis à l'aide de la molette, visser en poussant pour verrouiller (si le rapprochement des deux appareils est incorrect, tourner légèrement le pignon dépassant de l'alimenteur et recommencer l'opération):






En cas de déplacement (manuel) de l'ensemble, la machine à affranchir, la balance dynamique, l'alimenteur, et le plateau, doivent être désolidarisés.

- désolidariser mécaniquement les éléments;***
- débrancher les cordons à l'arrière;***
- enlever le réservoir d'eau de l'alimenteur;***





- avancer l'alimenteur vers le bord de la table;***




Suite ➡

- **saisir le tuyau situé en-dessous et enlever le bouchon (le bouchon étant vers le haut pour ne pas le mouiller);**



- **vider l'eau restant dans l'alimenteur;**




- **remettre le bouchon, puis le tuyau, en place.**


1.2.5 Installation de la balance dynamique (optionnel)

! • *Un équipement avec une balance dynamique (ensemble complet environ 55kg) nécessite l'utilisation d'une table stable, rigide afin d'éviter tout problème de pesée. Ne pas installer la balance dans une zone exposée au soleil ou aux courants d'air.*


- Aligner au mieux la balance dynamique par rapport à la machine à affranchir;
- Pousser la balance dynamique vers la machine à affranchir en prenant soin de respecter l'alignement à l'aide du plot de centrage;
- Engager la vis de la balance dynamique sur la machine à affranchir, puis à l'aide de la molette, visser en poussant pour verrouiller (si le rapprochement des deux appareils est incorrect, tourner légèrement le pignon dépassant de la balance dynamique et recommencer l'opération):



- Aligner au mieux l'alimenteur par rapport à la balance dynamique;
- Pousser l'alimenteur vers la balance dynamique en prenant soin de respecter l'alignement à l'aide du plot de centrage;
- Engager la vis de l'alimenteur sur la balance dynamique, puis à l'aide de la molette, visser en poussant pour verrouiller (si le rapprochement des deux appareils est incorrect, tourner légèrement le pignon dépassant de l'alimenteur et recommencer l'opération):



- Accrocher le plateau d'entrée à l'alimenteur :



Configuration complète




En cas de déplacement (manuel) de l'ensemble, la machine à affranchir, la balance dynamique, l'alimenteur, et le plateau, doivent être désolidarisés.



En cas de déplacement par un moyen mécanique quelconque, contacter le service après-vente.




Ne pas s'appuyer sur le plateau de la balance dynamique.



1.2.6 Connexions à l'arrière des appareils

Connecteurs à l'arrière de la machine à affranchir:




* ne pas oublier de mettre un bouchon en cas de non utilisation d'un alimenteur ou d'une balance dynamique (connecteur alimenteur ou balance dynamique).



Une erreur de connexion peut engendrer des pannes.


Connexions avec un alimenteur

L'alimenteur sera automatiquement mis sous tension en même temps que la machine à affranchir.




Connexions avec un alimenteur et une balance dynamique

L'alimenteur et la balance dynamique seront automatiquement mis sous tension en même temps que la machine à affranchir.




Connexions avec un alimenteur automatique hautes performances



! L'alimenteur automatique hautes performances reste sous tension (s'il est branché au secteur) même si la machine à affranchir est hors tension.

Connexions avec un alimenteur automatique hautes performances et une balance dynamique

La balance dynamique sera automatiquement mise sous tension en même temps que la machine à affranchir.



1.2.7 Cartouche d'encre

La cartouche d'encre de cette machine est prévue pour une autonomie de plusieurs dizaines de milliers d'empreintes.


Le message "encre faible" apparaît s'il reste environ moins de 10 000 empreintes possibles. Le remplacement de la cartouche d'encre est fortement conseillé lorsque le message "encre très faible" apparaît. Le message "cartouche vide" invite à changer la cartouche.

REEMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE D'ENCRE




La machine doit être sous tension.

- Ouvrir le capot: la cartouche vient en position "Echange".
- Appuyer à l'avant de la cartouche en place pour la retirer:



- Oter les protections plastique de la tête d'impression;
- Introduire la nouvelle cartouche, et verrouiller la mise en place en pinçant l'arrière de la cartouche:



- Refermer le capot (la cartouche se remet en position "protection").

1.2.8 Installation du plateau de pesée

INSTALLATION SUR PORTS SERIE


Port configuration: un plateau de pesée peut être connecté sur n'importe quel port série

NUMEROS DE LICENCE


L'écran "**WP CONFIG**" est accessible en mode superviseur pour entrer les numéros de licence.

Ceux-ci permettent la programmation du mode standard normal (code AN1) et du mode de pesée différentielle (code AN2): activation, état et paramétrages pour la valeur maximum de la capacité.


- Entrer en mode superviseur en appuyant sur **SUPERV** (entrer le code superviseur pour valider).
- Depuis l'écran principal, appuyer sur **SUITE** jusqu'à ce que **MENU** apparaisse, et appuyer sur **MENU** ; l'écran suivant s'affiche:




puis (en appuyant plusieurs fois sur )




- Sélectionner le menu **"WP CONFIG"** à l'aide des touches  et , puis appuyer sur **OK** :

CONFIG WP		SUP
NUMERO DE LICENCE :	0000000	
GEO CODE :	10528	
NUMERO DE SERIE	123456789	
MODE D'ARRONDI	DETAIL	POSTE
CAPACITE : 50 kg	PESEE DIFF : 50kg	
RETOUR	MODIF	 MODE OK

- Sélectionner le numéro de licence à l'aide de la touche .
- Entrer le numéro de licence pour le mode Normal et/ou le mode de pesée différentielle. Un numéro de licence différent valide l'habilité et la valeur de la capacité pour chaque mode.
- Il est aussi possible d'entrer le code géodésique (sélectionner **DETAIL** ou **POSTE** à l'aide de la touche **MODE**).



La latitude de Paris est comprise entre 48° et 49°, et l'altitude est inférieure à 200 m, donc le code est 10399.




Altitude

Altitude	40 °	41 °	42 °	43 °	44 °	45 °	46 °	47 °	48 °	49 °	50 °	51 °	52 °
3000 m	10511	10528	10528	10535	10528	10535	10535	10542	10535	10542	10535	10542	10535
2800 m	10498	10504	10511	10528	10535	10528	10535	10542	10535	10542	10535	10542	10535
2600 m	10481	10498	10498	10504	10511	10528	10535	10542	10535	10542	10535	10542	10535
2400 m	10467	10474	10481	10498	10504	10511	10528	10535	10542	10535	10542	10535	10542
2200 m	10450	10450	10467	10474	10481	10498	10504	10511	10528	10535	10542	10535	10542
2000 m	10436	10443	10450	10457	10464	10471	10478	10485	10492	10499	10506	10513	10520
1800 m	10429	10436	10443	10450	10457	10464	10471	10478	10485	10492	10499	10506	10513
1600 m	10422	10429	10436	10443	10450	10457	10464	10471	10478	10485	10492	10499	10506
1400 m	10415	10422	10429	10436	10443	10450	10457	10464	10471	10478	10485	10492	10499
1200 m	10408	10415	10422	10429	10436	10443	10450	10457	10464	10471	10478	10485	10492
1000 m	10401	10408	10415	10422	10429	10436	10443	10450	10457	10464	10471	10478	10485
800 m	10394	10401	10408	10415	10422	10429	10436	10443	10450	10457	10464	10471	10478
600 m	10387	10394	10401	10408	10415	10422	10429	10436	10443	10450	10457	10464	10471
400 m	10380	10387	10394	10401	10408	10415	10422	10429	10436	10443	10450	10457	10464
200 m	10373	10380	10387	10394	10401	10408	10415	10422	10429	10436	10443	10450	10457
0 m	10366	10373	10380	10387	10394	10401	10408	10415	10422	10429	10436	10443	10450


1.3 Chargement d'enveloppes

1.3.1 Avec alimenteur automatique standard

- Déliasser les enveloppes



- Biseauter la pile




- Poser les enveloppes sur le plateau d'entrée de l'alimenteur, bord supérieur contre le guide latéral;
- Taquer correctement la pile le long du guide latéral et du taquage frontal;

Réglage du taquage arrière (1)

Ajuster le taquage arrière en fonction du format de l'enveloppe.

Réglage du taquage latéral (2)

Régler le taquage latéral en l'appuyant sans le presser contre les enveloppes.








- *Il est possible de placer les enveloppes en mode portrait (hauteur maxi: 330 mm).*
- *Le taquage arrière peut être escamoté si nécessaire.*
- *Ne pas mélanger mouillage et non mouillage.*
- *Ordonner le courrier par format (les plus grands en-dessous).*
- *Il est possible de mélanger des enveloppes d'épaisseurs différentes.*

Réglage selon épaisseur des plis

- Ouvrir le capot arrière de l'alimenteur;
- Déplacer la manette bleue sur la position désirée.

- La position  du convoyeur doit être utilisée pour l'alimentation des plis fins et moyens (0 à 8 mm). Le mouillage est alors possible dans cette position.


- La position  du convoyeur facilite l'alimentation ou l'introduction manuelle de plis épais (8 à 16 mm sans la balance dynamique, et 8 à 12 mm avec la balance dynamique; il est recommandé d'utiliser des étiquettes au-delà). Le mouillage n'est pas recommandé dans cette position.



- L'IJ 65/70/75/85 est ainsi prête pour l'affranchissement de plis.

1.3.2 Avec alimenteur automatique hautes performances



- Déliasser les enveloppes




- Poser les enveloppes sur le plateau d'entrée de l'alimenteur, bord supérieur contre le guide latéral;
- Taquer correctement la pile le long du guide latéral et du taquage frontal;



Recouvrir le capteur:



Mauvais: capteur non recouvert




Bon: capteur recouvert

Réglage du taquage petites et moyennes enveloppes




La plupart des enveloppes passent sans les guides latéraux. Ceux-ci ne sont utilisés que si le paquet d'enveloppes n'est pas stable.

- Tirer le taquage vers l'avant;





- tourner le taquage et veiller à ce qu'il retombe;
- régler le taquage en l'appuyant sans le presser contre les enveloppes.




Pour remettre le taquage droit après utilisation:

lever le taquage vers la droite, le tourner, puis le repousser.




Réglage du taquage grandes enveloppes

- Tirer le taquage vers l'avant;




- poser la pile d'enveloppes;
- régler le taquage en l'appuyant sans le presser contre les enveloppes.



Mise en place des enveloppes "nestées" (rabats emboîtés)


Introduire les rabats emboîtés dans la fente:



Certaines enveloppes doivent être mises en place avec le rabat ouvert afin d'assurer un collage correct.



- *Il est possible de placer les enveloppes en mode portrait (longueur maxi: 330 mm).*
- *Il est possible de mélanger des enveloppes d'épaisseurs et de formats différents.*
- *Poids maximum: 3 kg.*
- *Hauteur maximum de la pile: 190 mm.*
- *Ordonner le courrier par format (les plus grands en-dessous; voir figure ci-dessous).*
- *Le total maximum d'enveloppes (rabats ouverts) qui peut être traité en un paquet est défini par l'espace pour les rabats: 8 mm d'épaisseur pour les rabats d'enveloppes.*




1.3.3 Avec plateau d'entrée seul

Poser une enveloppe à la fois sur le plateau, bord supérieur contre le guide latéral, en la poussant vers la machine à affranchir, jusqu'à ce que celle-ci l'entraîne.

1.4 Chargement d'étiquettes

- Ouvrir la trappe (1) du distributeur d'étiquettes;
- Appuyer sur le bouton bleu (2) et introduire les étiquettes en les taquant au fond de leur logement, l'onglet de décollement vers le haut, face à imprimer vers la droite, dans le distributeur;
- Relâcher le bouton.
- L'IJ 65/70/75/85 est ainsi prête pour l'affranchissement d'étiquettes.



1.5 Remplissage du réservoir d'eau





- *En l'absence d'eau dans le réservoir, l'alimenteur et la machine à affranchir peuvent être utilisés, mais il est impossible d'effectuer des collages d'enveloppes.*
- *Il est recommandé de vider le réservoir, ou de le retirer, en cas de non utilisation prolongée.*



Pour garantir un fonctionnement optimal et dans le cas d'une utilisation intensive du mouilleur, utiliser un produit type NEOSEAL ou SURESEAL.


1.5.1 Alimenteur automatique standard

- Ouvrir le capot de l'alimenteur;
 - Enlever le réservoir de son emplacement et le retourner;
 - Dévisser le bouchon;
 - Remplir le réservoir jusqu'aux limites indiquées;
- 
- Refermer le bouchon;
 - Remettre en place le réservoir;
 - Effectuer une ou deux petites secousses pour chasser l'air et permettre à l'eau de s'écouler.
 - Fermer le capot.



1.5.2 Alimenteur automatique hautes performances

- Enlever le réservoir de son emplacement et le retourner;
- Dévisser le bouchon;
- Remplir le réservoir jusqu'aux limites indiquées;



- Refermer le bouchon;
- Remettre en place le réservoir;
- Effectuer une ou deux petites secousses pour chasser l'air et permettre à l'eau de s'écouler.

1.6 Mouillage d'enveloppes

1.6.1 Alimenteur automatique standard

Utiliser le mouillage pour les plis fins ou moyens uniquement en position **A** du réglage de l'épaisseur (plis allant de 0 à 8 mm d'épaisseur).

Appuyer sur la touche **MOUIL**. En mode mouillage, le symbole




apparaît sur l'écran.



Ne pas passer d'enveloppe fermée en mode mouillage: il y a risque de bourrage.

1.6.2 Alimenteur automatique hautes performances

A partir de l'écran principal, appuyer sur **MOUIL**, l'écran suivant s'affiche:



où:

- COLLAGE, OUVERT & FERME: permet de coller et d'affranchir des enveloppes rabat ouvert ou posé à plat.




- COLLAGE RABAT OUVERT: permet de coller et d'affranchir des enveloppes rabat ouvert ou des enveloppes déjà fermées.



- COLLAGE, SANS AFFR.: permet de coller des enveloppes rabat ouvert ou posé à plat sans les affranchir.







- **PAS DE MOUILLAGE**: ce mode est utilisé pour passer des enveloppes dont le rabat est déjà collé, ou des enveloppes que l'on ne veut pas coller.

Le symbole affiché est:  OFF

- **CARTES POSTALES**


Le symbole affiché est: 



Sélectionner le mode souhaité à l'aide des touches  et , et valider en appuyant sur .




 **Certains types d'enveloppes avec des rabats carrés, ou mal fermées risquent d'être déchirées avec le mode "COLLAGE, OUVERT & FERME": il est recommandé d'utiliser le mode "COLLAGE RABAT OUVERT" ou le mode "PAS DE MOUILLAGE" pour ces enveloppes.**

 **Le mode sélectionné par défaut en mode superviseur est le mode en fonction après une remise en service de la machine.**



Réglage du niveau de mouillage


A partir de l'écran précédent, appuyer sur , l'écran suivant s'affiche:



CONFIGURATION DU MOUILLEUR					
NIVEAU DE MOUILLAGE	1	2	3	4	5
VITESSE	REDUITE		NOMINALE		
ECHAP.					OK

- sélectionner NIVEAU DE MOUILLAGE à l'aide de ;
- à l'aide de , sélectionner la nouvelle valeur, entre 1 (minimum d'eau) et 5 (maximum d'eau);
- valider en appuyant sur .

1.7 Utilisation avec une inséreuse

A partir de l'écran principal, appuyer sur  jusqu'à ce que  soit affiché; appuyer sur , l'écran suivant s'affiche:



Sélectionner MODE INSEREUSE à l'aide de la touche , puis sélectionner ON avec la touche  si la machine à affranchir est derrière une inséreuse; dans ce cas l'alimenteur automatique hautes performances et la machine à affranchir

tournent en continu dès l'appui sur , jusqu'à un nouvel appui

sur .




Si l'on souhaite utiliser la machine à affranchir seule, il est impératif de sélectionner OFF. S'il y a des doubles ou des mauvais départs, vérifier que ce n'est pas ON qui est sélectionné.




Les temporisations (voir chapitre Mode superviseur en section B) sont conservées, mais ne sont pas prises en compte en mode inséreuse ON.




2. PROTECTION PAR CODE D'ACCÈS

A la mise sous tension, ou en appuyant sur une touche si la machine est en mode "veille", l'écran affiche la demande d'un code utilisateur à 4 chiffres (uniquement si l'accès à la machine a été protégé par le superviseur):




- Si le mode département est actif, la liste des départements ouverts apparaît:



- Sélectionner le département souhaité à l'aide des touches  et , ou en utilisant le clavier numérique;
- Valider en appuyant sur la touche  ;
- Si le département est protégé par un code, composer ce code (4 chiffres) à l'aide des touches numériques.


La machine est prête et visualise l'écran principal:





3. UTILISATION D'UNE BALANCE

BALANCE PAR DÉFAUT


A partir du menu principal, il est possible de sélectionner, en mode superviseur, la balance par défaut (balance dynamique ou plate-forme de pesée dans le cas où les deux sont connectés), en appuyant sur la touche **PESEE** :




- Sélectionner la balance par défaut en utilisant  ou  ;
- Appuyer sur **DEFAULT** .

Avec le plateau de pesée, il est possible de sélectionner un mode par défaut


- A partir de l'écran précédent, sélectionner "PLATEFORME DE PESEE";
- Appuyer sur **OK** , l'écran suivant s'affiche:



- Sélectionner le mode par défaut en utilisant  ou  ;
- Appuyer sur **DEFAULT** .

GESTION DES BALANCES

A partir de l'écran principal, appuyer sur **SUITE** jusqu'à ce que **PESEE** apparaisse, appuyer sur **PESEE** ; l'écran suivant s'affiche :



Sélectionner la balance (balance dynamique ou plate-forme de pesée).

ICONES BALANCES




Mode pesée dynamique ON




Mode lot homogène




Mode pesée dynamique OFF



Mode standard




Pesée différentielle





Mode balance extérieure


3.1 Utilisation de la balance dynamique

A partir de l'écran principal, appuyer sur **SUITE** jusqu'à ce que **PESEE** apparaisse, appuyer sur **PESEE**; l'écran suivant s'affiche:




Sélectionner l'un des 3 modes à l'aide de  et  et valider en appuyant sur **OK**.

3.1.1 Mode pesée dynamique OFF

Le symbole affiché est 

Dans ce mode, les enveloppes sont seulement transportées par la balance dynamique; elles ne sont pas pesées.

3.1.2 Mode pesée dynamique ON

Le symbole affiché est 

Dans ce mode, chaque enveloppe est pesée au passage sur la balance dynamique (c'est le mode par défaut à la mise sous tension, sauf si le superviseur l'a changé).

L'utilisateur sélectionne un produit postal. Chaque enveloppe est:

- transportée (une par une) de l'alimenteur à la balance dynamique, qui envoie le poids, la longueur, la largeur et l'épaisseur au calculateur de tarif;
- affranchie par la base à la valeur correspondante, calculée par le calculateur de tarif.

3.1.3 Mode lot homogène

Le symbole affiché est



Ce mode permet d'affranchir toute une série d'enveloppes au même tarif, en ne pesant que la première.

Après validation, toute la série d'enveloppes est affranchie à la valeur d'affranchissement déterminée, et ceci à la vitesse la plus rapide.

Une nouvelle enveloppe est pesée chaque fois que le moteur

s'arrête et que la touche  est appuyée.

3.2 Fonctionnement avec plateau de pesée extérieure

3.2.1 Mode standard


Si un objet quelconque est déposé sur la plate-forme de pesée, le poids et le montant d'affranchissement (en fonction du tarif en cours) sont automatiquement affichés sur l'écran.

Si l'objet est retiré du plateau, le poids et le montant d'affranchissement ne changent pas jusqu'à ce qu'un autre objet soit placé sur le plateau de pesée. Cette fonction est utilisée pour affranchir une enveloppe via l'alimenteur et le chemin de la machine à affranchir.

			000,00	
10/13/2005				
DEPT123456 EXPORT				
TOT 1000.000				
TARIF	DEPT	PESEE	TIMBRE	SUITE

Quand un nouvel objet est placé sur la plate-forme de pesée, le poids et la valeur de l'affranchissement sont recalculés avec le tarif en cours, et sont affichés sur l'écran.

La touche **WPRAZ** remet à zéro le poids de la plate-forme de pesée. Cette opération doit être effectuée sans poids sur la plate-forme de pesée.




Quand le poids est inférieur à zéro, l'affichage du poids est le suivant: "— kg — g".


Appuyer sur **SUITE** puis sur **WPRAZ** pour remettre à zéro la plate-forme de pesée.

3.2.2 Mode pesée différentielle



Appuyer sur **TIMBRE**, puis sur **ETIQ** jusqu'au mode approprié pour activer la pesée différentielle.




- Appuyer sur **ETIQ** jusqu'à ce que le mode étiquette souhaité soit sélectionné.




- Démarrer la pesée différentielle en appuyant sur **DIFF**.

ABC 1	INFORMATION	  OFF 
XX - XX - XX	ENLEVEZ TOUS LES PLIS DE LA PLATEFORME DE PESEE ET APPUYEZ SUR OK	
DEPT123456		
TOT 1235,012		
		OK

- Enlever tous les objets de la plate-forme de pesée et appuyer sur **OK**.

ABC 1	INFORMATION	  OFF 
XX - XX - XX	TARE EN COURS VEUILLEZ PATIENTER	
DEPT123456		
TOT 1235,01		

La procédure de remise à zéro commence, et il faut attendre qu'elle soit terminée.

POSEZ LES PLIS SUR LA PLATEFORME DE PESEE ET APPUYEZ SUR OK		
LETTRE FR	000,00	
PDS 0g		
DEPT123456 EXPORT		
ECHAP	TARIF	OK

Mettre des enveloppes ou des paquets sur la plate-forme de pesée et appuyer sur **OK** pour commencer la pesée différentielle.


TARE EN COURS VEUILLEZ PATIENTER...		
LETTRE FR	000,00	
PDS 0g		
DEPT123456 EXPORT		

Attendre la fin de la remise à zéro pour enlever les objets.

ENLEVEZ UN PLI DE LA PLATEFORME DE PESEE OU AJOUTER DES PLIS		
LETTRE FR PDS 0g DEPT123456 EXPORT	000,00	
SORTIE	TARIF	


Lorsqu'un objet (enveloppe ou paquet) est retiré, le poids de cet objet et le montant de l'affranchissement associé est affiché sur l'écran.

Sélectionner le tarif.

ENLEVEZ UN PLI DE LA PLATEFORME DE PESEE OU AJOUT		
LETTRE FR PDS 0g DEPT123456 EXPORT	ETIQU. A AFFRANCHIR 1_	
ECHAP		000,00

Lancer le cycle d'affranchissement en appuyant sur **START** **STOP**, ou sur

ECHAP pour retourner à l'écran précédent sans validation.

VEUILLEZ PATIENTER...		
LETTRE FR PDS 0g DEPT123456 EXPORT	000,00	

Après affranchissement, une remise à zéro est effectuée.

ENLEVEZ UN PLI DE LA PLATEFORME DE PESEE OU AJOUTER DES PLIS		
LETTRE FR PDS 5g DEPT123456 EXPORT	000,53	
ECHAP	TARIF	OK

Recommencer l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objet sur la plate-forme de pesée.

DERNIER PLI. POUR IMPRIMER APPUYEZ SUR OK		
LETTRE FR PDS 5g DEPT123456 EXPORT	002,00	
SORTIE	TARIF	OK

Vérifier si c'est le dernier objet à affranchir.

3.3 Fonctionnement avec balance externe

La machine est connectée à une balance externe incorporant un clavier et un écran pour sélectionner le service postal désiré.

Poser la lettre à peser sur la balance et sélectionner le service postal: la balance indiquera le prix correspondant.

A ce stade il est possible depuis la balance de:

- Transférer le tarif vers la machine: appuyer sur **AFFRANCH.** puis utiliser la machine à affranchir pour une lettre, ou une série de lettres.
- Demander l'impression d'une étiquette en appuyant sur la touche **ETIQUETTE**, ou si votre balance le permet, en appuyant sur la touche **RAFALE**.

Si la balance est en mode "départements" et la machine à affranchir aussi, les départements ouverts peuvent être sélectionnés depuis la balance, à condition qu'ils ne soient pas protégés par un code d'accès sur la machine.



Pour les cas très rares ou le tarif est supérieur à 999,99 €, utiliser le mode AJOUT et imprimer deux étiquettes (exemple: si le tarif est 1049,00 €, imprimer une étiquette à 999,00 € et une étiquette à 50,00 €).

Voir aussi le guide opérateur de votre balance.

4. MISE A LA VALEUR ET AFFRANCHISSEMENT

4.1 Mise à la valeur d'affranchissement

4.1.1 Avec une balance externe

Sélectionner un produit postal sur la balance externe et transmettre la valeur calculée à la machine à affranchir (voir aussi le chapitre "Fonctionnement avec balance externe").

Quand une balance dynamique est présente, le mode PESEE DYNAMIQUE OFF doit être sélectionné pour affranchir des enveloppes.

4.1.2 Avec la balance dynamique

! Ne pas s'appuyer ni remuer le système pendant le traitement du courrier en mode pesée dynamique; cela pourrait affecter le montant d'affranchissement appliqué au courrier.

- A partir de l'écran principal, appuyer sur **SUITE** jusqu'à ce que **PESEE** soit affiché; appuyer sur **PESEE** pour sélectionner un mode (voir chapitre "Utilisation de la balance dynamique") à l'aide de **▲** et **▼** et valider en appuyant sur **OK**.
- Appuyer sur **SUITE** jusqu'à ce que **TARIF** soit affiché; appuyer sur **TARIF**; l'écran suivant s'affiche:

TARIF	0 TARIF UTILISATEUR			
	1 TARIF 1			
	2 TARIF 2			
	3 TARIF 3			
	4 TARIF 4			
	5 TARIF 5			
RETOUR	DETAIL	▲	▼	OK

- Choisir une configuration de tarif parmi la configuration utilisateur et des configurations prédéfinies par le superviseur à l'aide de **▲** et **▼** (**DETAIL** permet de connaître le détail de la configuration de tarif sélectionnée).
- Valider en appuyant sur **OK**.

Pour modifier une configuration:

La configuration du TARIF UTILISATEUR peut être modifiée par l'utilisateur, les autres par le superviseur.



Sélectionner une configuration de tarif prédéfinie proche de celle souhaitée. Après modification, cette configuration devient le TARIF UTILISATEUR (la configuration prédéfinie d'abord sélectionnée reste inchangée).



Procéder par ordre: TYPE D'ENVOI, DESTINATION, puis SERVICES.

Pour modifier une configuration, appuyer sur **DETAIL** à partir de l'écran TARIF précédent; l'écran suivant s'affiche:

MODIF TARIF		P	0g
		TRF	000.00
NOM	RATE 2		
TYPE ENVOI	LETTRE		
DESTINATION	METROPOLE		
SERVICES	SERVICE DESACTIVE		
ECHAP.	MODIF	▲ ▼	MEMO OK

Sélectionner le paramètre (TYPE D'ENVOI, DESTINATION, ou SERVICES) à modifier à l'aide de **▲ ▼** et appuyer sur **MODIF** :

- si TYPE D'ENVOI a été sélectionné: la liste des types d'envoi possibles s'affiche. Sélectionner le type d'envoi souhaité et valider par l'appui sur **OK** .
- si DESTINATION a été sélectionné: la liste des destinations possibles s'affiche. Sélectionner la destination souhaitée et valider par l'appui sur **OK** .
- si SERVICES a été sélectionné: la liste des mnémoniques des services associés s'affiche;
 - l'appui sur **AJOUT** affiche la liste des services proposés pour le type d'envoi et la destination déjà sélectionnés et permet de rajouter un service (à la fois). Sélectionner un service à l'aide des touches **▲ ▼** , et valider par **OK** . Recommencer l'opération si un autre service doit être ajouté.
 - L'appui sur **EFFACE** supprime tous les services.





Pour désigner par défaut une configuration de tarif prédéfinie, voir le mode superviseur.

Pour modifier le nom ou les caractéristiques d'une configuration de tarif prédéfinie, la procédure est la même, mais en mode superviseur.

4.1.3 Avec le mode AJOUT

Ce mode permet de compléter une valeur d'affranchissement erronée.

La balance dynamique doit être en mode pesée dynamique OFF.


- A partir de l'écran principal, appuyer sur une touche quelconque du clavier numérique;
- Entrer le code d'accès: 1835;
- Entrer la valeur désirée (inférieure ou égale à 999,99) pour compléter une valeur d'affranchissement (par exemple: 300 = 3,00 €).
- Valider par **OK** .
- Appuyer (sur  pour une étiquette puis) sur  ; il est possible d'imprimer d'affilée jusqu'à 50 étiquettes ou enveloppes.

4.2 Affranchissement




4.2.1 Enveloppes (sauf mode lot homogène)


Poser une enveloppe ou une pile d'enveloppes sur le plateau

d'entrée et appuyer sur  .



Pour arrêter l'entraînement, appuyer à nouveau sur  (ou attendre quelques instants l'arrêt automatique en l'absence d'enveloppes à affranchir).

4.2.2 Enveloppes en mode lot homogène

- Poser une pile d'enveloppes sur le plateau d'entrée et appuyer sur  : la première enveloppe est pesée. Le calculateur de tarif détermine la valeur d'affranchissement correcte et l'affiche.
- Appuyer sur  pour confirmer (ou sur **ECHAP** pour annuler).
- Appuyer sur  : toute la série d'enveloppes est affranchie à la valeur d'affranchissement déterminée.

Pour arrêter la série, appuyer à nouveau sur  (ou attendre quelques instants l'arrêt automatique en l'absence d'enveloppes à affranchir).

4.2.3 Etiquettes

- Appuyer sur la touche  ;
- Entrer éventuellement le nombre (de 1 à 999) d'étiquettes souhaitées à la même valeur (valeur par défaut: 1);
- Appuyer sur la touche  : la machine délivre le nombre d'étiquettes souhaitées à la valeur affichée.



Pour une seule étiquette, appuyer simplement sur



Quand un RTD est connecté à la machine à affranchir, voir le chapitre "Fonctionnement avec un distributeur d'étiquettes en rouleau (RTD)"


5. MODIFICATION DE L'EMPREINTE (TIMBRE)


Le menu **TIMBRE** permet de modifier le contenu de l'empreinte en choisissant:



- La date;
- Le texte;
- La publicité;
- La mention postale;
- Le mode;
- La valeur de décalage d'impression (utile pour les plis épais).



Pour un accès rapide, demander au superviseur de mémoriser des configurations contenant les différents éléments cités ci-dessus dans les mémoires M1 à M9.

- Sélectionner le menu **TIMBRE**, puis, en appuyant autant de fois que nécessaire sur la touche de sélection , sélectionner la zone à modifier qui apparaîtra en surbrillance;



- Appuyer sur **LISTE** pour connaître les choix possibles.
- Sélectionner le choix à l'aide des touches  et , ou en appuyant directement sur la touche numérique correspondant au choix;
- Pour confirmer et retourner à l'écran précédent, appuyer sur la touche **OK**.



Modifier la date:

- Sélectionner le menu **TIMBRE** , puis, en appuyant autant de fois que nécessaire sur la touche de sélection **◀▶** , sélectionner la zone date, qui apparaîtra en surbrillance;
- Appuyer sur **LISTE** pour connaître les choix possibles.
- Sélectionner la date souhaitée à l'aide des touches **▲** et **▼** , ou en appuyant directement sur la touche numérique correspondant au nombre de jours de post-datage;
- Pour confirmer et retourner à l'écran précédent, appuyer sur la touche **OK** .

La procédure est identique pour la publicité, le texte, la mention postale et le décalage.



- Dans les listes, le choix "0" correspond à "absence de" (pas de publicité, pas de post-datage, ...) .
- Les choix sont aussi possibles (sauf pour la date) simplement à l'aide des touches numériques (équivalent au menu **LISTE**).



A chaque mise sous tension, ou après passage en veille, la machine restaure les valeurs par défaut paramétrées par le superviseur (publicité, texte, ...).



Neuf mentions postales sont installées dans la machine. Elles doivent être activées par le superviseur (comme pour une publicité; voir exemple à la fin de "Entrée en mode superviseur", section B) afin de les utiliser.

6. UTILISATION DES DÉPARTEMENTS





- *Pour utiliser les départements, le superviseur doit avoir sélectionné ce mode (voir paragraphe "Sécurité d'accès").*
- *La machine est fournie avec "DEPARTEMENT FERME". Pour utiliser les départements, sélectionner "DEPARTEMENT OUVERT" en mode Superviseur.*

Il est possible d'affecter une dépense et un nombre de cycles à un département à sélectionner dans une liste:

- Appuyer sur la touche **DEPT** :

DEPARTEMENTS	
1	NOM 1
2	DIRECTION
3	ARCHITECTURE
6	RECHERCHE
7	CE
8	FACTEUR
9	NOM56789012

SUPER **PREC** **SUITE**  

- Sélectionner le département souhaité à l'aide des flèches, ou en composant directement le numéro du département à l'aide des touches numériques;
- Valider le choix en appuyant sur la touche **OK** ;
- Si le département est protégé par un code, composer les 4 chiffres pour déverrouiller l'accès à ce département.



- *Les départements partageant le même code d'accès forment un groupe. Une fois entré pour un premier département, le code d'accès ne sera pas redemandé dans tout ce groupe.*
- *Le dernier département sélectionné sera proposé par défaut après un retour de mode veille, ou après la mise sous tension de la machine.*

7. FONCTIONNEMENT AVEC UN DISTRIBUTEUR D'ÉTIQUETTES EN ROULEAU (RTD)

7.1 Vue générale

bouton étiquettes
(mode multi
étiquettes
seulement)

indicateur
lumineux

ouverture
capot

interrupteur
M / A

barre de
découpe

tête
d'impression

**Ne jamais tou-
cher la tête d'im-
pression avec
les doigts.**


support
rouleau

capteur fin de
rouleau/
absence de
papier

capteur
ouverture
capot

7.2 Connexions à l'arrière des appareils

- Eteindre les appareils avant de connecter le bloc alimentation et le câble interface.




Brancher le bloc
alimentation

Brancher le câble interface
au connecteur supérieur
(verrouiller avec les vis)




- Allumer la base et le RTD.

7.3 Chargement du rouleau


- Ouvrir le capot et insérer le rouleau.
- Vérifier que les parties centrales des deux supports de rouleaux sont en position basse.



- Utiliser uniquement les rouleaux préconisés.
- Placer le rouleau entre les supports (guides verts).



- Fermer le capot et enlever l'excédent de papier en le découpant (vers le haut):



- Il est recommandé de nettoyer la tête d'impression avec le feutre de nettoyage à chaque chargement de rouleau, et au minimum tous les 5 rouleaux (c'est-à-dire, à chaque nouvelle boîte).

- Ne pas nettoyer le cylindre d'impression noir.

- Pour s'assurer que le RTD n'est pas mal placé, il est recommandé de l'immobiliser sur la table avec les velcro incluses: attacher la contrepartie de la bande velcro sur les velcro situées sous le RTD. Enlever les papiers protégeant les surfaces autocollantes. Positionner le RTD sur la table et appliquer une pression pour le fixer.

LE DISTRIBUTEUR D'ÉTIQUETTES EN ROULEAU EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ.



En allumant le RTD, la connexion peut prendre en moyenne 3 mn pour la première connexion à un nouveau boîtier postal. Les mises en marche suivantes ne prendront que 30 s.

7.4 Utilisation du RTD



L'impression est commandée par la base.

Sélectionner le distributeur d'étiquettes

			000,00	
10/13/2005				
DEPT123456 EXPORT				
TOT 1000.000				
TARIF	DEPT	PESEE	TIMBRE	SUITE





- A partir de l'écran ci-dessus, appuyer sur **TIMBRE** ;
- Appuyer sur **ETIQ** jusqu'à ce que  (étiquette) ou  (RTD) soit sélectionné.

Imprimer une étiquette

- Entrer la valeur, ou utiliser une balance.
- Pour imprimer l'étiquette, appuyer sur , puis sur .
- Découper l'étiquette.

ETIQU. A AFFRANCHIR 1

Imprimer en mode multi étiquettes

- Entrer la valeur, ou utiliser le mode mise à la valeur sur la balance.
- Appuyer sur .
- Entrer le nombre d'étiquettes souhaité (jusqu'à 99), puis appuyer sur  (il est possible d'appuyer directement sur la touche "multi étiquettes" avec une balance RS232, connecteur 9 points, pour obtenir les étiquettes).
- Découper l'étiquette.
- Appuyer sur le bouton d'étiquettes  du RTD pour obtenir l'étiquette suivante, ou appuyer sur  pour arrêter l'impression d'étiquette.


Indicateur lumineux

- 1) A l'initialisation, l'indicateur lumineux est ambre lors du chargement des informations depuis la base.
- 2) Quand il est prêt, l'indicateur lumineux est vert .
Pendant l'impression, l'indicateur lumineux devient ambre.
Le vert clignote en mode multi étiquette.
- 3) L'indicateur lumineux s'allume en rouge lorsque:
 - c'est la fin du rouleau;
 - le capot est ouvert;
 - il n'y a pas de papier;
 - le RTD n'est pas operationnel.

7.5 Maintenance:

Nettoyage régulier

- Eteindre le RTD.
- Nettoyer la tête d'impression avec le crayon feutre spécial lors du chargement d'un nouveau rouleau. Utiliser seulement le crayon feutre préconisé (fourni avec le RTD) pour nettoyer la tête d'impression. En commander un nouveau lorsqu'il est sale ou sec.




- Il n'est pas utile de nettoyer d'autres parties de la machine.
- Vérifier les capteurs (voir la vue générale), et enlever le papier ou souffler la poussière s'il y en a.
- Rallumer le RTD.

Débouillage

Retirer l'étiquette, tirer sur le papier, fermer le capot, et découper l'excédent.

Test interne

- Eteindre le RTD.
- Déconnecter le RTD de la base ou éteindre la base.
- Rallumer le RTD.
- Attendre 10 secondes.
- Appuyer sur le bouton d'alimentation  jusqu'à la sortie de l'étiquette test.
- Découper l'étiquette test.
- Pour reconnecter à la base:
 - Eteindre le RTD;
 - Connecter le câble à la base;
 - Rallumer le RTD.

Consommables

- Rouleaux : 4 122 443L (boîte de 5 rouleaux)
- Crayon feutre : 4 122 419L

8. LA CONNEXION CREDINET

La machine est connectée au serveur CREDINET permettant d'effectuer périodiquement des télérelevés.

De manière générale, cette opération est entièrement automatique (voir section B, paragraphe "Connexion CREDINET").

Dans certains cas particuliers, tels que blocages, pour lesquels vous serez prévenus par message vous pouvez être amené à effectuer une "connexion manuelle". Pour cela, sélectionner l'écran de service. L'écran suivant s'affiche:

CONNEXION	
NUM TELEPHONE	08XXXXXXXX
NUM TRANSPAC	19635614755
DATE PROCHAIN APPEL	25/12/2001
HEURE PROCHAIN APPEL	09:48
ECHAP.	CNXION

Appuyer sur **CNXION** pour activer la connexion manuelle. Les compteurs seront automatiquement relevés.

9. LA CONNEXION PC POUR GESTION D'AFFRANCHISSEMENTS (OPTION)

La machine à affranchir est connectée à un PC incorporant un système de gestion d'affranchissements qui consolide les données d'affranchissement envoyées par la machine.

A la mise sous tension de la machine à affranchir, la gestion des affranchissements est automatiquement activée sur le PC et l'écran suivant est proposé :

The screenshot shows a rectangular window with a black border. Inside, the text is as follows:
- At the top left: **DEPARTEMENT PC**
- Below it: **DEPT PC NUM**
- Further down: **DEPT PC CODE**
- At the bottom, there are three elements: a **MODIF** button on the left, a central navigation control consisting of a white upward-pointing triangle and a white downward-pointing triangle on a black background, and an **OK** button on the right.

- Composer le numéro du département à l'aide des touches numériques;
- Composer le code d'accès correspondant au département;
- Valider le choix en appuyant sur la touche **OK**.

Le département et le code d'accès sont envoyés au PC pour vérification :

The screenshot shows a rectangular window with a black border. In the center, there is a smaller white rectangle with a black border containing the text:
**Attente de l'état du changement
de département**

(Le dernier département sélectionné sera proposé par défaut après

un retour de mode veille ou à la mise sous tension de la machine).

Veiller à mettre le PC sous tension et à lancer le gestionnaire d'affranchissements avant mise sous tension de la machine.

Dans le cas où une balance externe est connectée à la machine à affranchir, vous pourrez sélectionner le service postal, le numéro de département et le type d'affranchissement (étiquette ou enveloppes) à partir du clavier de la balance.

En cas de problèmes de connexion entre la machine et le PC, la machine proposera au superviseur de passer en mode de fonctionnement dégradé de la connexion PC.

10. SERVICE EN LIGNE (OPTION)

Lorsque l'option SERVICE EN LIGNE est active, se reporter au guide spécifique.

SECTION B: FONCTIONS AVANCEES




1. FONCTIONS SPÉCIFIQUES	73
1.1 Mode transport	73
1.2 Configuration générale de la machine	74
1.3 Configurer l'affichage de l'écran principal	75
2. MEMOIRE DES TACHES	77
2.1 Mise en mémoire utilisateur "0"	77
2.2 Rappel des mémoires	77
3. INFORMATIONS ET EDITION DE RAPPORTS	78
3.1 Mode opératoire	78
3.2 La fiche mensuelle de dépôt (mois en cours ou mois précédent)	79
3.3 Compteurs partiels	80
3.4 Liste des appels automatiques	81
3.5 Liste des fonctions actives	81
3.6 Détails Modules	82
3.7 Liste d'Erreur Machine	82
3.8 Historique d'Appel	83
4. MODE SUPERVISEUR	84
4.1 Entrée en mode superviseur	84
4.2 Configuration utilisateur (en mode superviseur)	87
4.3 Configuration superviseur	87
4.3.1 Définir la sécurité accès	88
4.3.2 Temporisations	90
4.3.3 Téléchargement tarif	91
4.3.4 Tests balance dynamique	91
4.3.5 Configuration port série	92
4.4 Configuration affichage	92
4.5 Départements	93
4.6 Service tête d'impression	95
4.7 Etats	95
4.8 Niveau d'encre	96

4.9	Connexion CREDINET	97
4.10	Chargement d'une publicité ou d'une mention	97
4.11	Configuration tarif	99
4.12	Configuration haute précision	99
4.13	Programmation des mémoires 1 à 9	100
4.14	Modifier un texte	102
4.15	Mettre la machine à l'heure	104
4.16	Sortie du mode superviseur	104



1. FONCTIONS SPÉCIFIQUES



1.1 Mode transport

- Sélectionner **TIMBRE**, l'écran suivant s'affiche:

TEXTE	PUB	MT	MODE			
					SUP	
RETOUR	ETIQU.	LISTE			OK	

- Sélectionner MODE avec  , puis **LISTE** :

MODE AFFRANCH	0 NORMAL		
	1 TRANSPORT		
ECHAP			DEFAULT

- Sélectionner TRANSPORT en utilisant  et  ou la touche numérique ①.

Cette fonction permet d'utiliser la machine comme convoyeur;
TRANSPORT s'affiche sur l'écran.



Ce mode est compatible avec le mouillage pour fermer des enveloppes sans les affranchir.

Il est possible d'utiliser les compteurs partiels pour compter les plis réalisés dans ce mode (voir le paragraphe "Compteurs partiels").

1.2 Configuration générale de la machine

Il est possible de paramétrer:

- la langue
- le buzzer, en service lors d'une erreur, et/ou sur l'appui d'une touche,
- le contraste de l'écran d'affichage,
- la sélection des étiquettes.

Procédure:

- Appuyer sur **CONFIG**, l'écran suivant apparaît:

CONFIGURATION			
LANGUE	FRANCAIS	ENGLISH	
BUZZER	OFF	ERREUR	TOUCHE
CONTRASTE	MIN	BAS	MOYEN
MODE INSEREUSE	OFF	ON	MAX
RETOUR	MODIF	▲▼	OK

- Opérer les sélections à l'aide des touches **▲▼** et **MODIF** ;
- Valider l'ensemble des réglages par **OK** .



Modifier le contraste:

- Appuyer sur **CONFIG** ;
- Sélectionner "CONTRASTE" à l'aide de la touche **▲▼** ;
- Sélectionner par exemple "MAX" à l'aide de la touche **◀▶** ;
- Valider le réglage par **OK** .

1.3 Configurer l'affichage de l'écran principal

Après avoir sélectionné le menu "CONFIG AFFICHAGE", cet écran s'affiche :

CONFIG AFFICH.	1	TOTAL	
	2	TOTAL OBJETS	
	3	OBJETS POSTAUX	
	4	NOM DEPT	
	5	TOTAL DEPT	
	6	TOTAL OBJ DEPT	
	7	SOUS TOTAL	
ECHAP.	▲	▼	OK

et l'écran suivant est :

CONFIG AFFICH.	8	SOUS TOTAL OBJ	
	9	SOUS TOTAL TRANS	
	10	MODE INSEREUSE	
	12	VAL-PPC	
	13	ETAT CLAVIER	
ECHAP.	▲	▼	OK

Ces écrans permettent de sélectionner l'élément à afficher sur la deuxième ligne de l'écran principal.



En choisissant *OBJETS POSTAUX* (dont l'abréviation est *OBP*), en mode fonctionnement normal (utilisateur), l'écran devient :

			000,00
DEPT 1 COMPTABILITE			10-02-00
OBP 123456			
TARIF	DEPT	PESEE	TIMBRE SUITE

Voir table des abréviations ci-après.

Table des abréviations

TOTAL	TOT
TOTAL OBJETS	OBT
OBJETS POSTAUX	OBP
NOM DEPT	DEPT
TOTAL DEPT	TDP
TOTAL OBJ DEPT	OBD
SOUS TOTAL	SST
SOUS TOTAL OBJ	SOB
SOUS TOTAL TRANS	STT

2. MEMOIRE DES TACHES

2.1 Mise en mémoire utilisateur "0"

Après avoir opéré des sélections (tarif, publicité, décalage, mouillage, ...), il est possible de prendre une "photographie" de l'état de la machine. Pour cela, appuyer sur la touche **M** puis sur la touche **MEMO** : la configuration complète est stockée en mémoire "0" (cette opération écrase le contenu précédent).




Cette opération peut s'avérer très pratique lors d'une interruption du travail en cours (par exemple, quelques affranchissements d'un autre type à passer en priorité, un appel téléphonique, ...). Vous êtes sûr de pouvoir retrouver votre machine dans le même état en rappelant la mémoire "0".



*Un deuxième appui sur la touche **M** équivaut à un appui sur la touche **MEMO**.*

2.2 Rappel des mémoires

Pour rappeler une mémoire, il suffit d'appuyer sur la touche **M** ; la liste des mémoires actives s'affiche :





Appuyer alors sur le numéro de la mémoire à l'aide des touches **0** à **9** (les mémoires 1 à 9 sont pré-programmées par le superviseur).

3. INFORMATIONS ET EDITION DE RAPPORTS

Différents rapports (ou états) peuvent être imprimés sur imprimante ou sur étiquettes, en mode utilisateur ou superviseur.

3.1 Mode opératoire

- Sélectionner **ETATS**. La machine indique si elle est en mode étiquette, imprimante ou PC, et l'écran suivant s'affiche:

ETATS	1 DETAIL MODULES
SUP	2 CONFIG MACHINE
EDITION	3 CONFIG DEPT
ETIQUETTE	4 HIST AFFANCHISSEMENT
	5 COMPTEURS PRINCIPAUX
	6 COMPT PARTIELS
	7 MOIS EN COURS
RETOUR	CONFIG
	
	
	OK



- Appuyer sur **CONFIG** pour sélectionner le mode étiquette, imprimante ou PC (une imprimante utilisant la carte E/S optionnelle, ou un PC est connecté à la machine):

EDITION	1 ETIQ
SUP	2 IMPRIMANTE
	3 PC
	4 RTD
ECHAP.	
	
	DEFAULT

- Sélectionner le mode souhaité avec  ou  et valider avec **OK**.



En mode étiquette, vérifier la présence d'étiquettes dans le distributeur; en mode imprimante, vérifier que l'imprimante est sous tension et prête.

- Choisir le rapport désiré à l'aide de  ou , et appuyer sur **OK** ;
- Appuyer sur **IMPRIM** : les rapports seront automatiquement édités (appuyer sur **SUITE** s'il y a plus d'une page).

3.2 La fiche mensuelle de dépôt (mois en cours ou mois précédent)

Les fiches mensuelles sont conçues pour être imprimées sur une imprimante:

SERVICE DES MACHINES A AFFRANCHIR

Empreinte a zero

FICHE MENSUELLE DE DEPOT
RAISON SOCIALE ET ADRESSE DE L'USAGER

N° MACHINE
HD 123456

No REMPLACEMENT

MOIS: FEVRIER

--00000000,00--

INDEX ECHEANCE PRECEDENTE

DATE	TOTAL DES DEPOTS	DEPOTS JOURNALIERS
1	00000000,00	00000000,00
2	00000000,00	00000000,00
3	00000236,50	00000236,50
4	00000764,50	00000528,00
5	00001181,50	00000417,00
6	00002779,50	00001598,00
7	00003076,50	00000297,00
23	00013277,00	00000000,00
24	00014030,00	00000753,00
25	00014684,00	00000654,00
26	00015635,00	00000951,00
27	00015782,00	00000147,00
28	00016151,00	00000369,00
TOTAL DES DEPOTS	00016151,00	TOTAL CONSO 00016151,00

TOTAL MACHINE 00823400,95
07-03-99 14.17

JE, SOUSSIGNE, CERTIFIE QUE LE TOTAL MACHINE
IMPRIME CI-DESSUS EST CELUI INDIQUE PAR
LE COMPTEUR TOTALISATEUR DE LA MACHINE..
SIGNATURE

Il est aussi possible d'imprimer cet état sur des étiquettes.

3.3 Compteurs partiels

Il est possible d'accéder à des compteurs partiels effaçables (affranchissement, transport seul).

Sélectionner COMPT PARTIELS:

COMPT PARTIELS		
COMPT PARTIEL	OBJETS	TOTAL
TRANSPORT	XXXXXXXX	XXXXXXXX.XXX
RESERVE	XXXXXXXX	
RESERVE	XXXXXXXX	
ECHAP	EFFACE	IMPRIM


Le premier compteur ne prend pas en compte les plis à valeur 000,00 (nombre et cumul de valeur). Le second compteur indique le nombre de plis effectués en mode transport.



Le compteur partiel est utile pour savoir rapidement, par exemple, combien de plis ont été réalisés durant la matinée.

Chacun de ces compteurs peut être remis à zéro indépendamment en utilisant la touche **EFFACE**.

COMPT PARTIELS		
COMPT PARTIEL	OBJETS	TOTAL
TRANSPORT	0	0.0
RESERVE	0	
RESERVE	0	
ECHAP	EFFACE	IMPRIM

Sélectionner un compteur à l'aide de la touche , puis appuyer sur **EFFACE**: le compteur partiel sélectionné est remis à zéro.



En cas d'utilisation de plusieurs têtes d'affranchissement, les compteurs partiels sont remis à zéro à chaque changement de tête.

3.4 Liste des appels automatiques

- Sélectionner le menu "LISTE APPEL AUTOMATIQUE" pour accéder au rapport suivant :

LISTE APPEL AUTOMATIQUE		SUP
RAISON D'APPEL	DATE ET HEURE DE L'APPEL	
REMONTE STAT.	31-12-2007	23:59
DIAGNOSTICS	14-12-2007	01:00
ECHAP.		

Cette liste comprend les appels planifiés par le serveur postal (et le service en ligne optionnel).

3.5 Liste des fonctions actives

- Sélectionner le menu "LISTE DE FONCTION ACTIVE" pour accéder au rapport suivant :

LISTE DE FONCTION ACTIVE		SUP
FONCTION	DATE ET HEURE DE FIN DE VAL.	
GESTION CONSOMMABLE	30-11-2007	
CONTROL DEPORTE	PAS DE LIMITE	
INSEREUSE	PAS DE LIMITE	
ECHAP.	PREC	SUITE

Le menu affiche les fonctions actives, la date et heure de fin de validation. N'étant pas utiles à l'utilisateur, les paramètres complémentaires tels que le numéro de série du WP, n'apparaissent pas.

Fonctions actives:

- GESTION CONSOMMABLE : indique que le service de gestion de l'encre est activé pour votre machine
- CONTROLE DEPORTE : indique que le Service en Ligne a été activé pour votre machine.
- PLATFORME DE PESEE : indique qu'une Plateforme de Pesée a été activée pour votre machine.
- PESEE DIFFERENTIELLE : indique que la Pesée différentielle a été activée pour votre machine.

3.6 Détails Modules

- Sélectionner le menu "Details Modules" pour visualiser les informations concernant le détail des différents modules suivants:

DETAILS MODULES			SUP
MODULE	SOFT	NUM SERIE	CYCLE
METER	30.11	123456789012	
BASE	1.00f	123456789012	12347
ALD			12347
TARIF	04.07bB		
ECHAP. REF IMPRIM PREC SUITE			

- Sélectionner **REF** pour accéder aux données de référence.

3.7 Liste d'Erreur Machine

- Sélectionner le menu "LISTE D'ERREUR MACHINE" pour accéder au rapport suivant:

LISTE D'ERREUR MACHINE			(2/3) ⌵	SUP
###	ERREUR	OCCURRENCE	DERNIERE OCC.	
1	32	1	21-11-2007	18:40
2	45	6	21-11-2007	17:45
3	270	5	21-11-2007	10:23
ECHAP. EFFACE PREC SUITE				

Cet écran visualise toutes les erreurs intervenues sur la machine.

- Sélectionner **EFFACE**.

CONFIRMATION	
VOULEZ VOUS VRAIMENT EFFACER LA LISTE D'ERREUR MACHINE?	
ECHAP.	OK

3.8 Historique d'Appel

- Sélectionner le menu "HISTORIQUE D'APPEL" pour accéder au rapport suivant :

HISTORIQUE D'APPEL		(2/3)	⌵	SUP
##	T RAISON D'APPEL	DATE ET HEURE		ST
1	M GENERIQUE	14-11-2007	14:03	CX
2	A CONSOMMABLE MNG	14-11-2007	16:23	OK
3	M GENERIQUE	13-11-2007	15:06	CM
4	M SYNCHRONISATION	11-11-2007	10:26	OK
ECHAP.		PREC		SUITE

Le rapport répertorie tous les appels effectués pour le serveur postal ou de service et informe l'utilisateur sur le type des appels (automatique ou manuel) et le statut de la communication (erreur de connexion, erreur de communication, erreur de protocole ou session réalisée avec succès).

Raisons d'appel possibles:

- TELECHARGEMENT : Appel automatique lié au téléchargement de tarif ou mise à jour software.
- GENERIQUE : Appel manuel permettant une communication avec le serveur du Service en ligne.
- CONSOMMABLE MNG : Appel automatique lié aux alertes de gestion de l'encre de la machine.
- REMONTE D'ERREUR : Appel automatique lié à la remonté d'erreurs de la machine.
- DIAGNOSTICS : Appel manuel ou automatique lié à la remonté de diagnostics de la machine.
- SYNCHRONISATION : Appel manuel ou automatique permettant une communication étendue avec le serveur du Service en ligne.

4. MODE SUPERVISEUR

De manière générale, dans ce mode, le Superviseur a accès à toutes les fonctions de la machine à l'exception de l'impression. La navigation dans les écrans est identique au mode utilisateur avec quelques touches de fonctions supplémentaires de paramétrages. Par définition le superviseur a libre accès à l'ensemble des départements, les écrans de demande de code ne s'affichent plus.



L'affranchissement est inhibé dans ce mode.

4.1 Entrée en mode superviseur

Le mode Superviseur peut être activé en entrant le code Superviseur (4 chiffres):

- à la mise sous tension (ou en appuyant sur une touche si la machine est en mode "veille");
- ou en appuyant 1 fois sur **SUITE** dans l'écran principal, puis sur la touche **SUPERV**.

L'écran suivant s'affiche:


CODE D'ACCES ?

ECHAP. OK




Le code superviseur est fourni par l'installateur.

L'écran principal en mode superviseur apparaît:



puis (en appuyant sur )



L'indication "SUP" en haut, à gauche indique que l'utilisateur est en mode superviseur.

GENERALITES

Certains menus ou touches de sélection ne sont accessibles qu'en mode superviseur :

- Fonction **MODIF** pour, par exemple, modifier les noms (départements, mémoire, pub....);
- Fonction **DEF** pour sélectionner une valeur par défaut qui sera prise en compte lors du "Reset" ou d'un passage en veille de la machine;
- La touche **C** pour faire un retour en arrière dans l'écran de saisie alphanumérique (effacement de caractère).

En mode Superviseur, l'ensemble des listes apparaît à l'écran (et non pas uniquement les éléments ouverts d'une liste).



Dans les écrans, les **valeurs par défaut** sont signalées par une marque "4". Pour changer, sélectionner la nouvelle valeur et appuyer sur **DEF** : Le "4" se déplace pour indiquer la nouvelle sélection.



Sélectionner une valeur par défaut signifie qu'elle sera active lors de la mise en marche de la machine ou au retour du mode veille.



Dans le menu "PUBLICITE", sélectionner "MARKETING" en utilisant les touches  et  ou la touche numérique (3):

PUBLICITE	
SUP	0 PAS DE PUBLICITE
	1 PUB1
	2 PUB2
	3 PUB3
✓	4 PUB4
	5 PUB5
	6 PUB6
ECHAP	MODIF   DEFAULT

En appuyant sur la touche **DEF, l'écran suivant s'affiche:**

Pour rendre "ACTIVE" une publicité, la sélectionner dans l'écran précédent et appuyer **MODIF ; l'écran suivant s'affiche:**

MODIF PUB		SUP
STATUT	NON ACTIVE	ACTIVE
NOM	MARKETING	
POSITION	1	
PRESENTE	OUI	
ECHAP	MODIF	CHARGE

Sélectionner "ACTIVE" en utilisant les touches   et **MODIF**. Valider en appuyant sur **OK**.

4.2 Configuration utilisateur (en mode superviseur)

Quand on appuie sur "CONFIGURATION", l'écran suivant s'affiche:

CONFIGURATION	
LANGUE	✓ FRANCAIS ENGLISH
BUZZER	OFF ✓ ERREUR TOUCHE
CONTRASTE	MIN BAS ✓ MOYEN MAX
MODE INSEREUSE	OFF ✓ ON
RETOUR	MODIF OK

Sélectionner la langue, le buzzer et le contraste simplement en appuyant sur les touches correspondantes et valider les choix en appuyant sur la touche **OK**.

4.3 Configuration superviseur

Après avoir sélectionner "CONFIGURATION SUPERVISEUR" (après entrée en mode superviseur), l'écran suivant s'affiche:

SUPERV. CONFIG	
SUP	1 SECURITE
	2 TEMPORISATION
	5 TELECHARGEMENT TARIF
	6 TEST BALANCE DYN
	7 CONFIG PORT SERIE
RETOUR	CONFIG DEFALT

4.3.1 Définir la sécurité accès

Après avoir sélectionné le menu "SECURITE", l'écran suivant s'affiche:

SECURITE		SUP
CODE UTILISATEUR	0000	
ETAT MACHINE	NORMAL	VERROUILLE
VALEUR HAUTE	9999	
MODE PC ABSENT	ACTIVE	VEROUILLE
ECHAP MODIF ▲▼ ◀▶ OK		

où:

- CODE UTILISATEUR: permet de définir le code utilisateur d'accès à la machine (4 chiffres);

Remarque : "0000" = accès libre

- ETAT MACHINE : devient "VERROUILLE" si le nombre maximum d'essais a été atteint.
- MODE PC ABSENT: activé, permet à la machine de fonctionner dans le cadre d'une connexion PC avec gestion d'affranchissements, lorsqu'un problème de connexion apparaît entre machine et PC.
- Appuyer sur **OK** pour confirmer les choix.

DEFINIR UNE VALEUR HAUTE



Il y a demande de confirmation si l'affranchissement est d'un montant supérieur à la valeur haute et seulement sur une demande d'affranchissement par le clavier de la machine.

Dans le menu "SECURITE", après avoir sélectionner le menu "VALEUR HAUTE", l'écran suivant s'affiche:

SEUIL VALEUR HAUTE ANCIENNE VALEUR : 1455 NOUVELLE VALEUR : _	
ECHAP	OK

Il suffit alors d'entrer la nouvelle valeur à l'aide des touches numériques (il n'y a pas de point ni de virgule: par exemple, 99000 correspond à 990,00).



La valeur doit être saisie en centimes d'euros

4.3.2 Temporisations

Après avoir sélectionné le menu "TEMPORISATIONS", l'écran suivant s'affiche:

TEMPORISATION(SEC.)		SUP
START(10 - 9999)	0015	
STOP(1 - 9999)	0005	
REPOS(1 - 9999)	0120	
VEILLE(30 - 9999)	0240	
<div>ECHAP MODIF ▲ ▼</div>		OK

Les délais suivants sont paramétrables par le superviseur (par pas de 1 seconde) exprimés en secondes:

- START: temps d'attente du premier document, le moteur du transport étant actif (seulement avec alimenteur standard).
- STOP: temps avant arrêt de la machine après passage du dernier document.
- REPOS: temps avant retour de la cartouche encreur en position protection après arrêt du moteur (valeur conseillée: 120s).
- VEILLE: temps avant la mise en veille après retour de la cartouche encreur en position protection (valeur conseillée: 240s).



Pour modifier le temps "VEILLE", sélectionner "VEILLE" en utilisant la touche ▲ ▼, entrer le temps souhaité (en secondes) à l'aide des touches numériques. Confirmer avec OK.




En mode inséreuse ON, les temporisations sont conservées, mais ne sont pas prises en compte. Après l'appui sur START la machine ne s'arrête qu'après un nouvel appui sur START.

START
STOP


START
STOP

4.3.3 Téléchargement tarif

- Sélectionner le menu "TELECHARGEMENT TARIF";
- Insérer la carte à puce dans le lecteur, sur le côté droit de la machine;
- Appuyer sur **OK** pour lancer l'opération de chargement; l'écran suivant s'affiche:



puis:



4.3.4 Tests balance dynamique

Cette fonction ne s'utilise que sur la demande du service technique.

4.3.5 Configuration port série

Ce menu permet de définir quel périphérique est connecté à un port. Après avoir sélectionné "CONFIG PORT SERIE", l'écran suivant s'affiche:



Cette fonction ne doit être utilisée qu'à la demande du service technique.

CONFIG PORT SERIE		SUP	
PORT1	BALANCE		
PORT2	RTD		
ECHAP	MODIF	▲▼	OK

- Sélectionner un port (BALANCE par exemple) à l'aide de la touche ▲▼ et appuyer sur MODIF: une liste des périphériques possibles s'affiche.
- Sélectionner un périphérique à l'aide de la touche ▲▼.
- Confirmer avec OK.
- Répéter les opérations avec l'autre port.
- Appuyer sur OK.

4.4 Configuration affichage





Ce mode est aussi accessible en mode utilisateur comme en mode superviseur.

Voir le paragraphe "Configuration de l'affichage du menu principal" dans cette section.

4.5 Départements

Après avoir sélectionné "DEPARTEMENTS" dans le menu principal, l'écran suivant s'affiche:

DEPARTEMENTS	1 NOM 1			
	2 DIRECTION			
	3 ARCHITECTURE			
	6 RECHERCHE			
	7 CE			
	8 FACTEUR			
	9 NOM56789012			
SUPER	PREC	SUITE	▲	▼

Après avoir sélectionné le département en utilisant les touches  et  (ou en appuyant directement sur la touche numérique correspondant à la sélection), en appuyant sur **MODIF** à partir de l'écran précédent, le menu suivant s'affiche (voir page suivante):

MODIF DEPARTEMENT		SUP		
ETAT DEPT	OUVERT	FERME	VERROU	
NOM DEPT	MARKETING9012			
NUM DEPT	12345678			
CODE DEPT	1234			
ECHAP.	MODIF	▲ ▼	EFFACE	OK

Puis, en utilisant les touches  et , le superviseur peut alors:

- Ouvrir un département (OUVERT),
- Fermer un département (FERME)
- Déverrouiller un département automatiquement verrouillé: ce département a subi plus de 8 tentatives d'accès avec un code erroné.
- Choisir un nom (12 caractères maximum),
- Choisir un numéro de département (8 chiffres maximum)
- Choisir un code d'accès (code 0000 = accès libre).
- Remettre le compteur du département à " 0 " (l'appui sur la touche **EFFACE** efface le compteur de ce département uniquement);



Pour effacer TOUS les compteurs, sélectionner **CONFIG dans le menu "DEPARTEMENT". L'écran suivant s'affiche:**

CONFIG DEPARTEMENT		SUP	
DEPARTEMENT	ON	OFF	
ECHAP.	EFFACE	◀ ▶	OK

Appuyer alors sur **EFFACE, puis sur **OK** pour confirmer.**

DEPARTEMENT : permet d'autoriser le mode département. En état actif, le menu DEPARTEMENT s'affiche dans l'écran principal.



La machine est livrée en mode DEPARTEMENT **OFF ; pour utiliser les départements, sélectionner DEPARTEMENT **ON**. Valider avec **OK**. Vous sélectionnez DEPARTEMENT dans le menu Superviseur pour ouvrir et définir les départements que vous voulez utiliser (voir page précédente).**


Par défaut la machine est configurée:

- avec le code 0000 pour tous les départements ouverts par le superviseur;
- avec les noms D1 à D49 correspondant au n°1 à 49, ou les noms D1 à D199 correspondant au n°1 à 199, selon la machine et le niveau d'option.


En mode "sans département", toutes les valeurs seront comptabilisées dans un département fictif D0 DIVERS non accessible à l'utilisateur. Il est remis à zéro avec les autres lors d'un effacement des compteurs. Il apparaît sur les états imprimés.

4.6 Service tête d'impression

- Dans le menu superviseur, sélectionner "SERVICE TETE D'IMPRESSION"; l'écran affiche:



- Mettre des étiquettes courtes (de préférence) et sélectionner **IMPRIM** ; la machine imprime une empreinte de test:




Pour régler l'alignement, sélectionner la lettre qui correspond à la ligne verticale la plus droite (par exemple ci-dessus la ligne F), puis valider en appuyant sur **OK** .



Quel que soit le choix, l'empreinte de test reste inchangée.

4.7 Etats

Après avoir sélectionné "ETATS" dans le menu principal, l'écran suivant s'affiche:



puis (en appuyant sur ):

ETATS SUPERV		8 MOIS PRECEDENT	
		9 RAPPORT ANNUEL	
		10 FAUTE IMPRESSION	
SUP		11 ETAT DEPARTEMENT	
EDITION		12 LISTE D'ERREUR MACHINE	
ETIQUETTE		13 HISTORIQUE D'APPEL	
		14 LISTE D'APPEL AUTOMATIQUE	
RETOUR	CONFIG		
		OK	



Comme en mode utilisateur, il est possible de sélectionner le mode étiquettes, imprimante, ou PC; voir chapitre correspondant.





Sélectionner "CONFIGURATION DEPARTEMENT" et appuyer sur **OK :**

CONFIGURATION DES DEPARTEMENTS

N°	NOM	ETAT	CODE
1	Comptabilité	OUVERT	0621
2	Informatique	OUVERT	6969
3	D03	OUVERT	1445
4	D04	FERME	0221
5	Librairie	OUVERT	0006
6	D06	FERME	0277
7	Parking	FERME	2012

4.8 Niveau d'encre

Sélectionner "NIVEAU D'ENCRE" sur le menu principal:

TETE D'IMPRESSION		SUP	
CONSUMMATION	:11%		
COULEUR	:BLUE		
ETAT	:PRETE		
1ERE UTILISATION			
10-29-2004			
MENU			



Voir le paragraphe "Cartouche d'encre" section A, pour le remplacement.

4.9 Connexion CREDINET

Utilisant la connexion modem, votre machine transmet mensuellement les informations de consommation au serveur CREDINET. A l'aide de ces informations, La Poste vous transmet une information détaillée de votre consommation.


CONFIGURATION CONNEXION

Le numéro de téléphone du serveur CREDINET a été renseigné à l'installation de la machine. Il peut être modifié en sélectionnant les zones concernées dans l'écran suivant si le système téléphonique évolue (par exemple adjonction d'un nouveau préfixe pour obtenir la ligne extérieure).

- Dans le menu principal, sélectionner "CONNEXION POSTAL";
- appuyer sur **CONFIG** l'écran suivant s'affiche:

CONFIG CONNEXION POSTAL		SUP	
PREFIX	0		
NUM TELEPHONE	0836062424		
TONALITE	ON OFF		
NUM TRANSPAC	19440468166		
ECHAP.	MODIF	▲ ▼	◀ ▶
		OK	



Pour ajouter ou modifier un préfixe, sélectionner "PREFIX" et entrer le préfixe désiré avec les touches numériques. Valider par .

4.10 Chargement d'une publicité ou d'une mention



Le principe de chargement d'une publicité ou d'une mention est le même.

- Dans le menu principal, sélectionner "PUBLICITE"; l'écran suivant s'affiche:

PUBLICITE		0 PAS DE PUBLICITE
SUP		1 PUB1
		2 PUB2
		3 PUB3
	✓	4 PUB4
		5 PUB5
		6 PUB6
ECHAP	MODIF	<div>▲</div> <div>▼</div>
		DEF

- Sélectionner une publicité en utilisant les touches

▲

 et

▼

 ou la touche numérique;
- Appuyer sur **MODIF**; l'écran suivant s'affiche:

MODIF PUB		SUP
STATUT	NON ACTIVE	ACTIVE
NOM	MARKETING	
POSITION	1	
PRESENTE	OUI	
ECHAP	MODIF	CHARGE

- Modifier NOM, ou insérer la carte mémoire dans le lecteur, sur le coté droit de la machine et appuyer sur **CHARGE** pour initialiser l'opération de chargement.

INFO
TELECHARGEMENT EN COURS

puis:

INFO
TELECHARGEMENT TERMINE
OK

- Appuyer sur **OK**.
- La publicité chargée est maintenant accessible dans le menu PUBLICITE dans le menu utilisateur.

4.11 Configuration tarif

- Pour désigner par défaut une configuration de tarif prédéfinie, voir le paragraphe 4.1 "Entrée en mode superviseur" dans cette section.
- Pour modifier le nom (sauf "tarif utilisateur") ou les caractéristiques d'une configuration de tarif prédéfinie, la procédure est la même qu'en mode utilisateur suivie de l'appui sur **MEMO**. L'écran affiche alors:

ENREGISTRER CONFIGURATION TARIF ?

Puis, appuyer sur **OK**.

4.12 Configuration haute précision

Le mode "Haute Précision" (H.P.) permet d'améliorer la précision en pesée. Quand ce mode n'est pas sélectionné, la cadence peut être augmentée.





Pour activer ou désactiver le mode "haute précision":

- A partir de l'écran principal, appuyer sur "BALANCE", l'écran suivant s'affiche:

BAL.PAR DFT	1 BALANCE DYNAMIQUE
	2 PLATEFORME DE PESEE
SUP	
RETOUR	DEFAULT
	▲ ▼
	OK


Appuyer sur **OK**, puis sur **H.P.**, l'écran suivant s'affiche:

CONFIG HAUTE PRESSION		SUP	
HAUTE PRECISION		ON	OFF
ECHAP.			OK


- Activer (ou désactiver) la fonction en utilisant la touche  avec  (ou ), et valider avec .


4.13 Programmation des mémoires 1 à 9



Il est possible de conserver jusqu'à 9 configurations en les stockant en mémoire 1 à 9.

- A partir du menu principal, opérer toutes les sélections désirées sur la machine (montant, texte, pub, mouillage,..., en vérifiant qu'elles sont actives).
- Appuyer sur  pour retourner dans le menu principal;

			000,00	
10/13/2005				
DEPT123456 EXPORT TOT 1000.000				
TARIF	DEPT	PESEE	TIMBRE	SUITE

- Pour sélectionner une mémoire à configurer, appuyer sur la touche  :

MEMOIRES		0 MEMOIRE UTILISATEUR	
		1 MARKETING	
		2 DIRECTION	
		3 BE	
SUPER	MODIF		MEMO

- Sélectionner une mémoire à l'aide des touches  et  ou en tapant le numéro.

- Pour affecter un nom à la mémoire, appuyer sur la touche **MODIF** :

CONF MEMOIRE		SUP	
NOM	M4		
NUMERO	4		
ECHAP	MODIF	▲▼	OK

Pour modifier le NOM de la mémoire, appuyer sur **MODIF** pour accéder à l'écran de saisie alphanumérique (voir paragraphe "modifier un texte") et valider en appuyant sur **OK**.

MEMOIRES	0 MEMOIRE UTILISATEUR
SUP	1 MARKETING
	2 DIRECTION
	3 BE
	4 M4
	5 M5
RETOUR	MODIF ▲▼ MEMO

- Appuyer sur **MEMO** pour valider la mémoire; l'écran affiche:

INFORMATION	
CONFIRMER LA CONFIGURATION DE LA MÉMOIRE X	
ECHAP.	OK

ou (si la mémoire "X" est déjà utilisée):

INFORMATION	
CONFIRMER LE REMPLACEMENT DE LA MÉMOIRE X	
ECHAP.	OK

- Pour valider, appuyer sur **OK** ; l'écran affiche:

INFORMATION	
MEMORISER LE DEPARTEMENT: OUI OU NON	
NON	OUI

- Appuyer sur **OUI** pour valider le département précédemment sélectionné.

Vous garderez une photographie de l'état de la machine avant de retourner à l'écran initial.

4.14 Modifier un texte





A partir du menu principal, appuyer sur **TIMBRE** , sélectionner la zone de texte et appuyer sur **LISTE** :



TEXTE		0 PAS DE TEXTE	
		1 TEXTE 1	
		2 TEXTE 2	
		3 TEXTE 3	
		4 TEXTE XXX	
		5	
		6	
SUP	ECHAP.	MODIF	DEFAUT

Sélectionner le texte à modifier avec **▲** et **▼** , puis appuyer sur la touche **MODIF** :


MODIF TEXTE		
STATUT	NON ACTIVE	ACTIVE
TEXTE	TEXTE 3	
POSITION	3	
ECHAP.	MODIF	   
OK		

Sélectionner le texte avec  , puis appuyer sur la touche **MODIF** ; l'écran suivant s'affiche :

TEXTE LIBRE	
JET D'ENCRE	
ABCDEFGHI JKLM  OPQRSTUVWXYZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - # ? @ / . :	
ECHAP,	SUITE    

- Déplacement du curseur du caractère à définir:
- **SUITE** permet de valider le caractère sélectionné et passer à la programmation du caractère suivant.
-  permet de revenir en arrière (avec effacement).
- Sélection du caractère désiré:
 - Les flèches permettent de sélectionner le caractère désiré dans la liste proposée.
 - Les chiffres peuvent aussi être définis à l'aide des touches numériques.
- Valider en appuyant sur .




- ******Vous pouvez utiliser le caractère "  " pour imprimer votre texte sur deux lignes.******
- ******Le nombre maximum de caractères est 32.******
- ******La taille des caractères s'ajuste automatiquement en fonction de la longueur du texte.******

4.15 Mettre la machine à l'heure

La mise à l'heure est automatique à chaque connexion CREDINET. Pour mettre la machine à l'heure, effectuer une connexion CREDINET manuelle (voir chapitre "La connexion CREDINET").

4.16 Sortie du mode superviseur

Il est désactivé en sélectionnant la touche **SORTIE** dans le menu Superviseur (retour à l'écran principal), ou en appuyant sur la touche  qui mettra la machine en veille.

SECTION C: ASSISTANCE ET CONSEIL

1. GUIDE D'ASSISTANCE	107
1.1 Bourrage	107
1.1.1 Au niveau de l'alimenteur automatique standard	107
1.1.2 Au niveau de l'alimenteur automatique hautes performances	107
1.1.3 Au niveau de la machine à affranchir	107
1.1.4 Au niveau de la balance dynamique	109
1.2 Problèmes éventuels de l'IJ 65/70/75/85 et de son alimenteur	110
1.3 Problèmes RTD	113
1.4 Problème balance dynamique	117
1.5 Codes erreurs	118
2. ENTRETIEN GÉNÉRAL	120
2.1 Alimenteur automatique standard	120
2.2 Alimenteur automatique hautes performances	121
2.3 Nettoyage des rouleaux	123
2.4 Nettoyage de la cartouche d'encre	124
2.5 Remplacement des presseurs enveloppe (balance dynamique)	125
2.6 Extraction du boîtier postal	126

1. GUIDE D'ASSISTANCE


1.1 Bourrage

1.1.1 Au niveau de l'alimenteur automatique standard

- Ouvrir le capot de l'alimenteur;
- Déverrouiller le convoyeur (bouton bleu central) et le lever;
- Dégager les enveloppes coincées;
- Appuyer sur le convoyeur pour le remettre en place;
- Refermer le capot.

1.1.2 Au niveau de l'alimenteur automatique hautes performances


- Ouvrir le capot de l'alimenteur en tirant la poignée vers l'avant;




- Dégager les enveloppes coincées;
- Refermer le capot.

1.1.3 Au niveau de la machine à affranchir


- Tirer la poignée située sur la droite de la machine dans le sens (1) en s'aidant avec le pouce;
- Dégager les enveloppes coincées.
- Repousser la poignée.




S'il est nécessaire d'avoir un accès plus dégagé, il est possible de faire glisser latéralement l'ensemble de la table de la machine en soulevant la palette sous la poignée (sens 2).



Le tiroir est alors complètement ouvert.




Après débouillage, repousser fermement l'ensemble dans la machine.



1.1.4 Au niveau de la balance dynamique

En cas de bourrage sous le convoyeur:

- Ouvrir le capot de la balance dynamique;
- Presser la poignée à gauche pour lever le convoyeur;



- Dégager l'enveloppe coincée;
- Lâcher la poignée pour remettre le convoyeur en place;
- Refermer le capot.

1.2 Problèmes éventuels de l'IJ 65/70/75/85 et de son alimenteur

PROBLEME	REMEDE
La machine ne démarre pas	Vérifier le cordon et le branchement.
L'imprimante ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> - Est-elle allumée, est-elle connectée ? - Le mode imprimante est-il sélectionné dans le menu CONFIG ?
L'alimenteur ne fonctionne pas	Est-il connecté correctement (voir pages 25).
La machine indique CAPOT OUVERT au démarrage	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier que les capots alimenteur et machine sont bien fermés. - L'alimenteur est-il connecté ? - Si vous n'avez pas d'alimenteur, le bouchon est-il en place (voir pages 25).
La machine n'imprime pas et n'indique pas de message	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier dans le menu TIMBRE/MODE si la machine n'est pas en mode TRANSPORT. Revenir en mode NORMAL. - Avez-vous retiré les protections sur la cartouche d'encre avant de l'introduire dans la machine ? - Nettoyer la cartouche d'encre (menu CONFIG/NET; voir aussi section C, "Nettoyage de la cartouche d'encre").

PROBLEME	REMEDE
Mauvaise qualité d'impression	<ul style="list-style-type: none"> - Voir section C, "Nettoyage de la cartouche d'encre". - Vérifier la fermeture du tiroir latéral.
Maculage des enveloppes	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier la fermeture du tiroir latéral. - Nettoyer les rouleaux (voir chapitre "Entretien général") et la table.
Mauvais mouillage ou pas de mouillage (alimenteur automatique standard)	<ul style="list-style-type: none"> - Etes-vous en mode mouillage ? - Vérifier que le réservoir n'est pas trop rempli (voir section A, "Remplissage du réservoir d'eau"). - Secouer légèrement le réservoir pour éliminer les bulles d'air. - Vérifier la brosse et les éponges (voir section C, chapitre "Entretien général")
Mauvais mouillage ou pas de mouillage (alimenteur automatique hautes performances)	<ul style="list-style-type: none"> - Etes-vous dans le bon mode mouillage ? - Vérifier que le réservoir n'est pas trop rempli (voir section A, "Remplissage du réservoir d'eau"). - Secouer légèrement le réservoir pour éliminer les bulles d'air. - 1: augmenter le degré de mouillage; - 2: si 1 est inefficace, nettoyer le filtre (voir section C, chapitre "Entretien général"). - 3: si 2 est inefficace, nettoyer la rampe de mouillage .

PROBLEME	REMEDE
Mauvais démarrage des enveloppes, ou double	<ul style="list-style-type: none"> - Déliasser les enveloppes (voir section A, "Chargement d'enveloppes"). - Biseauter les enveloppes (voir section A, "Chargement d'enveloppes"). - Vérifier que vous êtes en position A pour les plis fins (voir section A, "Chargement d'enveloppes"). - Avec l'alimenteur automatique hautes performances, vérifier que le mode inséreuse ON n'est pas sélectionné.
Mauvaise éjection des plis	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifier la fermeture du tiroir latéral. - Nettoyer les rouleaux (voir section C, "Nettoyage des rouleaux").
Mauvaise prise des étiquettes	<ul style="list-style-type: none"> - Eviter de laisser les étiquettes trop longtemps dans la machine. - Eviter de mettre trop d'étiquettes dans le distributeur (maximum 70). - Les sortir, les redresser, et réessayer.
La balance ne communique pas avec la machine	Est-elle correctement connectée (voir page 25)?
Valeur balance supérieure à 1000 €	Utiliser le mode Ajout (voir section A, "Fonctionnement avec balance externe").
Erreur de communication.	Vérifier l'insertion du boîtier postal.

1.3 Problèmes RTD

PROBLEME	SOLUTION
M267 - RTD absent ou non prêt. Rallumer le RTD. Vérifier le câble	Etape 1: éteindre et rallumer la machine. Si l'erreur est effacée, imprimer une étiquette de valeur nulle pour confirmer. Etape 2: vérifier si le câble est correctement connecté.
M281 - Attendre 7 secondes entre étiquettes ou utiliser mode "Mise à la valeur" pour le multi	Attendre 7 secondes entre 2 étiquettes. Il est préférable d'utiliser une balance à connexion "série" (RS232) vers la base.
M282 - Opération non autorisée sur le RTD. Choisir l'ALD	Utiliser le distributeur automatique d'étiquettes de la base.
R100 - Fin de rouleau RTD. Nettoyer la tête, puis changer le rouleau	Etape 1: changer le rouleau. Etape 2: nettoyer la tête d'impression. Etape 3: installer correctement le papier.
R101 - Absence rouleau RTD. Nettoyer la tête, puis changer le rouleau	Etape 1: changer le rouleau. Etape 2: nettoyer la tête d'impression. Etape 3: installer correctement le papier.


PROBLEME	SOLUTION
R110 - Erreur code pays RTD Contacter SAV	Eteindre et rallumer la machine. Si après 2 tentatives l'erreur n'est pas effacée, demander la procédure de remplacement du RTD.
R120 - RTD est occupé. Réessayer plus tard.	Attendre et réessayer.
R130 - Erreur moteur RTD. Contacter SAV	Eteindre et rallumer la machine. Si après 2 tentatives l'erreur est effacée, imprimer une étiquette de valeur nulle pour confirmer. Si l'erreur n'est pas effacée, demander la procédure de remplacement du RTD.
R140 - Capot RTD ouvert. Fermer le capot	Etape 1: fermer le capot Etape 2: Si l'erreur n'est pas effacée, éteindre et rallumer la machine. Si après 2 tentatives l'erreur est effacée, imprimer une étiquette de valeur nulle pour confirmer. Sinon, demander la procédure de remplacement du RTD.
R150 - Erreur tête d'impression RTD. Contacter SAV	Eteindre et rallumer la machine. Si après 2 tentatives l'erreur est effacée, imprimer une étiquette de valeur nulle pour confirmer. Sinon, demander la procédure de remplacement du RTD.

PROBLEME	SOLUTION
R151 - RTD alimentation inappropriée. Vérifier bloc alimentation	Vérifier si la tension d'alimentation est correcte. Elle doit être: "Output 20V-2,5A".
R152-TempératureRTD trop élevée. Attendre 15 min	Etape 1: vérifier si le RTD n'est pas près d'une source de chaleur ou directement exposé au soleil. Etape 2: si oui, déplacer le RTD. Etape 3: attendre 15 mn que la température redescende.
R160 - Erreur Communication RTD. Vérifier le câble	Etape 1: éteindre et rallumer la machine. Si après 2 tentatives l'erreur n'est pas effacée, Etape 2: vérifier si le câble est correctement connecté; sinon, Etape 3: changer le câble ou demander la procédure de remplacement du RTD.
R170 - Slogan non valide pour le RTD. Choisir un autre slogan	Etape 1: éteindre et rallumer le RTD pour recharger le slogan. Etape 2: réessayer d'imprimer une étiquette de valeur nulle pour confirmer. Etape 3: si l'erreur persiste, choisir un autre slogan.

PROBLEME	SOLUTION
R180 - Erreur signature RTD Contacter SAV	Eteindre et rallumer la machine. Si après 2 tentatives l'erreur est effacée, imprimer une étiquette de valeur nulle pour confirmer. Sinon, demander la procédure de remplacement du RTD.
R190 - Mauvaise identification meter Eteindre et rallumer le RTD	Eteindre et rallumer la machine. Si après 2 tentatives l'erreur est effacée, imprimer une étiquette de valeur nulle pour confirmer. Sinon, demander la procédure de remplacement du RTD.
R200 - Erreur timbre RTD Réessayer. Si échec, contacter SAV	Eteindre et rallumer la machine. Si après 2 tentatives l'erreur n'est pas effacée, demander la procédure de remplacement du RTD.
R210 - RTD commande inconnue. Contacter SAV.	La version du programme RTD est plus ancienne que celle de la machine à affranchir. Demander la procédure de remplacement du RTD.
R300 - Erreur RTD	Appuyer sur OK : la machine continue
R301 - Echeccnexion RTD Eteindre et rallumer la Base et le RTD. Si échec, contacter SAV	Eteindre et rallumer la Base et le RTD Si échec, contacter SAV.
R301 - Echeclien RTD-Meter Eteindre et rallumer la Base et le RTD. Si échec, contacter SAV	Eteindre et rallumer la Base et le RTD Si échec, contacter SAV.

1.4 Problème balance dynamique

Message: S105 Capteur format sale
Nettoyer capteur



1.5 Codes erreurs

CODE	REMEDE
E 151	Niveau d'encre faible: prévoir de commander une nouvelle cartouche d'encre.
E 152	Niveau d'encre très faible.
E 153	Encreur vide: remplacer la cartouche d'encre (voir section A "Cartouche d'encre").
M 118	Etiquette trop courte pour l'empreinte demandée: positionner un nouveau format d'étiquette.
M 119	Enveloppe trop courte pour l'empreinte demandée: positionner un nouveau format d'enveloppe.
M144	Eteindre et rallumer la machine à affranchir; si le problème persiste, contacter la téléassistance.
M 196	Problème de connexion: réessayer et si le problème persiste, contacter la téléassistance.
M 199	Echec sur changement de boîtier postal: ouvrir le capot, enlever le boîtier postal en place, remettre le précédent, et réessayer.
M231	Problème de connexion: réessayer et si le problème persiste, contacter la téléassistance.
M254	Mauvaise ligne, ou mauvais préfixe, ou mauvais n° de transpac ou frontal.


CODE	REMEDE
M258	Message d'information : la machine rentre en mode dégradé. Le PC ne va pas compter. Le mode PC absent a été activé en Superviseur (et aussi en Mode SAV).
M259	Vérifier que le PC est allumé. Vérifiez la connexion du PC. Vérifiez que le soft PC est ouvert.
M260	Appeler SAV.
M261	Vérifiez la connexion du PC. Activer le Mode PC absent en Mode Superviseur.
M262	Activer le Mode PC absent en Mode Superviseur.
T10	Affranchissement interdit en mode superviseur; retourner en mode utilisateur.
T11	Machine bloquée: lancer 2 connexions modem de suite (voir section A "La connexion Credinet") et si le problème persiste, contacter la téléassistance.
T 220	Blocage temporel: lancer la connexion modem (voir section A "La connexion Credinet") et si le problème persiste, contacter la téléassistance.

2. ENTRETIEN GÉNÉRAL


2.1 Alimenteur automatique standard

Remplacement de la brosse et des éponges de mouillage

- **Mettre la machine hors tension;**
- **Désolidariser l'alimenteur de la machine à affranchir;**
- Déverrouiller le convoyeur (bouton bleu central) et le relever;
- Pour retirer la brosse, la redresser et exercer une légère traction:




- Pour retirer les éponges, ôter la grille métallique:




2.2 Alimenteur automatique hautes performances

Remplacement (ou nettoyage) de la rampe de mouillage et du filtre


- **Mettre la machine hors tension;**
- Ouvrir le capot de l'alimenteur en tirant la poignée vers l'avant;




- Pour retirer la rampe de mouillage, la redresser et exercer une légère traction vers le haut:



- Pour remettre la rampe de mouillage, engager l'extrémité gauche sous la table (1), puis abaisser la rampe (2) et l'encliqueter:




- Pour retirer le filtre, exercer une légère traction vers le haut:



Pour nettoyer le filtre, le rincer avec de l'eau chaude.

2.3 Nettoyage des rouleaux

Faire glisser latéralement la table de la machine en actionnant la poignée comme pour un débouillage (voir paragraphe "Bourrage").





Nettoyer les rouleaux à l'aide d'un dispersant réactif type KF 1106.

2.4 Nettoyage de la cartouche d'encre

En cas de mauvaise qualité d'impression:

- Appuyer sur **NET.** pour lancer un cycle de nettoyage des têtes d'impression si la qualité d'écriture s'est dégradée, ou si la machine est restée inutilisée pendant plusieurs jours.
- Si cela n'est pas suffisant, retirer la cartouche d'encre (voir paragraphe "Cartouche d'encre" dans le chapitre 1) et nettoyer les têtes avec le kit de nettoyage.




Avant d'éteindre la machine, appuyer sur  puis la mettre hors tension seulement quand elle affiche l'écran de veille (la date et l'heure sont affichées).

Cela évitera de laisser la cartouche d'encre en position d'impression, donc non protégée (elle risque de sécher et de devenir inutilisable).

2.5 Remplacement des presseurs enveloppe (balance dynamique)


- Pincer (1) le presseur enveloppe à l'endroit indiqué et tirer (2).



- Enfiler le nouveau presseur et appuyer à fond.

2.6 Extraction du boîtier postal

- Eteindre la machine à affranchir;
- Ouvrir le capot;
- Saisir la poignée et tirer vers le haut.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Vitesse:**

- IJ 65 en mode pesée*	: jusqu'à	4 800 plis/heure
- IJ 65 seule	: jusqu'à	8 100 plis/heure
- IJ 70 en mode pesée*	: jusqu'à	5 100 plis/heure
- IJ 70 seule	: jusqu'à	9 000 plis/heure
- IJ 75 en mode pesée*	: jusqu'à	6 000 plis/heure
- IJ 75	: jusqu'à	10 800 plis/heure
- IJ 85 en mode pesée*	: jusqu'à	7 500 plis/heure
- IJ 85	: jusqu'à	12 900 plis/heure

* avec balance dynamique

- **Capacité cartouche : jusqu'à 90 000 empreintes avec timbre et bureau d'attache uniquement selon conditions d'utilisation**

- **50 ou 200 départements selon option**

- **10 mémoires**

- **Dimensions et poids**

- Largeur machine à affranchir	: 335 mm
- Largeur alimenteur standard	: 270 mm
- Largeur alimenteur hautes performances	: 717 mm
- Largeur balance dynamique	: 545 mm
- Largeur plateau d'entrée	: 235 mm
- Profondeur de l'ensemble	: 460 mm
- Hauteur de l'ensemble (avec alim. standard)	: 250 mm
- Hauteur de l'ensemble (avec alim. hautes perf.)		: 321 mm
- Poids machine à affranchir	: 16 kg
- Poids alimenteur standard	: 12 kg
- Poids alimenteur hautes performances	: 26,5 kg
- Poids balance dynamique	: 22 kg
- Poids plateau d'entrée	: 1,4 kg

• Dimensions et poids des enveloppes

	alimenteur standard	alimenteur hautes performances
Longueur mini	140 mm	127 mm
Longueur maxi	330 mm	381 mm
Largeur mini	90 mm	90 mm
Largeur maxi	260 mm	305 mm
Epaisseur maxi en mouillage	8 mm	10 mm
Hauteur minimum du rabat	35 mm	25 mm
Hauteur maximum du rabat	75 mm	100 mm

- Epaisseur maxi (sans balance dynamique) : 16 mm
- Epaisseur maxi (avec balance dynamique) : 12 mm
- Poids mini (balance dynamique) : 3 g
- Poids maxi (balance dynamique) : 1000 g



Certaines enveloppes doivent être mises en place avec le rabat ouvert afin d'assurer un collage correct.

• Résolution en mode pesée dynamique: 1g

• Dimensions des étiquettes (prédécoupées et auto-adhésives)

- Largeur maxi : 40 mm
- Longueur mini : 155 mm
- Longueur maxi : 215 mm

• Environnement électrique

- Alimentation : 230 V (\pm 10%) 2 pôles avec terre (normes NFC15-100)
- Fréquence : 50 Hz
- Consommation maximum (configuration complète) : 1 A

- **Conditions d'utilisation**

- Température ambiante : 5 à 40 °C (10 à 40 °C pour le RTD)
- Taux d'humidité relative : 15 à 80 % (20 à 80 % pour le RTD) sans condensation

- **Bruit:**
 - IJ 65/IJ 75: < 65 dBA
 - IJ 70 < 73 dBA
 - IJ 85 seule: < 70 dBA
 - IJ 85 + balance: < 73 dBA

- **Code d'accès utilisateur initial : 0000**

- **Consommables:**

- Cartouche d'encre
- Etiquettes
- Brosse/éponge alimenteur
- Publicités (carte à puce)
- Réactif type KF 1106
- Liquide de mouillage: NEOSEAL ou SURESEAL

Pour les références de ces articles, consulter votre société commerciale.

INDEX

A

Affichage
 configuration 75
Affranchissement 56
Alimenteur
 installation 19, 20

B

Balance
 connexion 25
 utilisation 53
Boîtier postal
 extraction 126
Bourrage 107
Brosse
 remplacement 120, 121

C

Caractéristiques générales 127
Cartouche d'encre
 remplacement 28
 nettoyage 124
Chargement d'enveloppes 33
Code d'accès 45
Compteurs partiels 74, 80, 81
Configuration 74
Connexion PC 68
Credinet
 connexion 67

D

Date
 changer 58
 post-datage 59
Département
 code/déverrouillage 93
 sélection 60

E

Enveloppes
 affranchissement 56, 57
 chargement 33, 35
 mouillage 41
Épaisseur des plis 34
 réglage 34
Éponges de mouillage
 remplacement 120
Étiquettes
 affranchissement 57
 chargement 39

I

Imprimante
 connexion 25
Installation 18

M

Mémoires

- programmation 100
- rappel 77
- utilisateur 77

Mention

- changer 58

Mise à la valeur d'affranchissement 54

Mise à l'heure 104

Mode AJOUT 53

Mode superviseur 84

Mode transport 73

Mouillage 41

- liquide 129

N

Nettoyage des rouleaux 123

P

Plateau d'entrée 18

Publicité

- changer 58

R

Rapports

- édition 78

Réservoir d'eau 40

S

Service en ligne 70

T

Taquages

- réglages 33

Tarif 54

Temporisations 90

V

Valeur d'affranchissement 54

Valeurs par défaut

- paramétrage 86

SPECIFICATIONS CLIENT

N° timbre :

N° téléphone :

N° téléphone transpac :

Préfixe :

Code superviseur :

SERVICE APRES-VENTE

Pour toute demande d'assistance technique en cas de problème de fonctionnement sur la machine, contacter l'agence suivante:

SOCIETE :

TELEPHONE :

TELECOPIE :

ADRESSE :